Ръководство на потребителя



WWW.PANTUM.COM

Pantum серия BM5100

Монохромен лазерен многофункционален принтер



Препоръчваме да прочетете внимателно настоящето ръководство преди да използвате принтера.

Увод

Добре дошли сред продуктите от серията на Pantum! Искрено Ви благодарим, че използвате продуктите от серията на Pantum! С цел защита на своите основни интереси, прочетете внимателно следните заявления.

Правна бележка

Търговска марка

Pantum и логотата на Pantum са регистрирани търговски марки на Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®] и Windows Vista[®] са търговски марки, регистрирани от Microsoft Corporation в Съединените Американски Щати и други държави/региони.

Моргіа®, логото Mopria® словесният знак Mopria Alliance™ и лого са регистрирани и/или нерегистрирани търговски марки и сервизни марки на Mopria Alliance, Inc. в Съединените Американски Щати и други държави. Изрично се забранява неразрешеното използване. Apple, AirPrint and Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените Американски Щати и други държави. Използване на произведения с логото на Apple, означава, че аксесоарът е проектиран специално с технологията, идентифицирана от логото и е удостоверен от разработчика като отговарящ на стандартите за представяне на Apple.

Wi-Fi Direct,Wi-Fi Protected Setup(WPS),WPA,WPA2,,WPA3 и Wi-Fi Protected Access са марки на Wi-Fi Alliance.

Собствеността на имената на софтуера в настоящето Ръководство на потребителя принадлежи на съответните компании според съответното лицензионно споразумение и те се споменават само с цел инструкции.

Всички други споменати тук продукти и имена на марки може да са регистрирани търговски марки, търговски марки или сервизни марки на техните съответни собственици и те се споменават само с цел инструкции.

Авторски права

Авторските права на настоящето Ръководство на потребителя принадлежат на Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Забранява се копирането, превода, модифицирането и предаването на настоящето Ръководство на потребителя чрез всякакви средства или под всякаква форма без предварителното писмено съгласие на Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. Версия: V1.0

Ограничение на отговорността

С цел по-добро преживяване на потребителя, Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. си запазва правота да прави промени в Ръководството на потребителя. Съдържащата се тук информация подлежи на промяна без уведомление. Потребителите са отговорни за всички щети в резултат на неспазването на настоящето Ръководство на потребителя. Същевременно, с изключение на изричната гаранция, дадена в ръководството за поддръжка или ангажимента за обслужване, Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. не дава никакви преки или косвени гаранции по отношение на настоящето Ръководство на потребителя (включително състав или формулировки).

Използването на настоящия продукт за копиране, печат, сканиране на определени документи или изображения, или извършването на други дейности, може да бъде забранено от местното законодателство. Ако не сте сигурни по отношение на законността на използването на този продукт за определени документи или изображения, трябва да направите предварителна консултация с юрист.

Продуктът може да се използва безопасно в тропически и нетропически области при надморска височина не повече от 3 000 метра.

Предпазни мерки

Изключване на захранването

Продуктът трябва да бъде поставен в близост или до лесно достъпни електрозахранващи контакти, така че изключването на електрозахранващия кабел да бъде лесно!

Безопасност, свързана с лазерно лъчение

Лазерното лъчение е вредно за човешкото тяло. Тъй като лазерните компоненти са напълно уплътнени в принтера, няма опасност от изтичане на лазерно лъчение. За да избегнете лазерно лъчение, не разглобявайте принтера.

Принтерът отговаря на разпоредбите за лазерни продукти от Клас 1 в съответствие с CFR стандарта. Принтерът е с лазерен диод от Клас III b, който няма изтичане на лазерно лъчение сред лазерните компоненти.

Лазерните компоненти отговарят на изискванията на: Американски кодекс от федерални регламенти, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

Следният етикет е прикрепен към лазерните компоненти в принтера:



Предупреждение за безопасност

Моля, преди започване на работа с принтера, обърнете внимание на следните предупреждения за безопасност:

	Тредупреждение	
A	В принтера има високоволтов електрод. Преди почистване на принтера се уверете, че неговото електрозахранване е изключено!	
A	Включването и изключването на щепсела за електрозахранването с мокра ръка може да доведе до токов удар.	
	Печката е гореща по време и след печат. Докосването на печката (показаната затъмнена област) може да предизвика изгаряния!	
	На печката е поставен предупредителен стикер за висока температура. Моля, не отстранявайте или повреждайте този стикер.	

Предпазни мерки

Предпазни мерки преди използване на принтера

1. Прочетете и разберете всички инструкции.

2. Запознайте се с основните принципи, свързани с експлоатацията на електрически устройства.

3. Спазвайте всички предупреждение и инструкции, маркирани върху оборудването или определени в ръководството, предоставено заедно с оборудването.

4. Ако инструкциите за експлоатация противоречат на информацията за безопасност, прегледайте отново информацията за безопасност, защото може да сте разбрали неправилно инструкциите за експлоатация. Ако не можете да разрешите конфликта, моля, свържете се с горещата линия за обслужване на клиенти или се свържете със сервизен представител за помощ.

5. Преди почистване на оборудването, изключете захранващия щепсел от захранващия контакт за променлив ток. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.

6. Уверете се, че оборудването е поставено стабилна повърхност, за да предотвратите повредите, предизвикани от падане на оборудването.

7. Не поставяйте оборудването в близост до радиатор, климатик или вентилационна тръба.

8. Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел. Не поставяйте оборудването на място, където захранващият кабел може да бъде настъпван.

9. Контактите и удължителите не трябва да бъдат претоварвани. Това може да понижи представянето и може да предизвика пожар или токов удар.

10. Не позволявайте захранващият кабел или компютърният интерфейсен кабел да бъде дъвкан от домашни любимци.

11. Не позволявайте преминаването на остри предмети през отворите в оборудването, за да избегнете контакта с високоволтово устройство, тъй като такъв контакт може да предизвика пожар или токов удар. Внимавайте да не разливате течности върху оборудването.

12. Не разглобявайте оборудването, за да избегнете опасността от токов удар. Необходимият ремонт трябва да се извършва само от професионален персонал по поддръжка. Отварянето или отстраняването на капака може да предизвика токов удар и носи други потенциални опасности. Неправилното разглобяване и сглобяване може също да доведе до токов удар при последваща употреба.

13. В случай на настъпване на някое от следните събития, изключете оборудването от компютъра и изключете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с квалифициран сервизен персонал за поддръжка:

- В оборудването е изсипана течност.
- Оборудването е изложено на дъжд или вода.
- Оборудването е неизправно или неговият капак е повреден.
- Наблюдават се значителни промени в работата на оборудването.

14. Коригирайте само контролите, описани в ръководството. Неправилното регулиране на други контроли може да доведе до повреда и означава, че професионалният персонал по поддръжка ще се нуждае от повече време за ремонта.

15. Не използвайте оборудването по време на гръмотевична буря, за да избегнете опасността от токов удар. Ако е възможно, по време на гръмотевична буря, изключете електрозахранването на оборудването.

16. Ако използвате оборудването за непрекъснат печат, повърхността на тавата може да се нагрее изключително много. Внимавайте да не докосвате тази повърхност и пазете децата на разстояние от тази повърхност.

17. Сигналният проводник на устройството, свързано с принтера, не може да бъде свързан навън.

18. Осигурете навременно проветряване в случай на продължителен печат или при отпечатването на голям брой документи в лошо проветрено помещение.

19. В режим на готовност, продуктът автоматично ще влезе в режим за пестене на енергия (сън), ако към него, за известен период от време, не бъде подадена никаква задача (например за 1 минута); и той може да има нулева консумация на енергия само ако не е свързан към външно електрозахранване.

20. Като оборудване от Клас 1, продуктът трябва да бъде свързан към заземен електрозахранващ контакт по време на работа.

21. По време на доставка, този продукт трябва да бъде разположен в съответствие с транспортните маркировки върху опаковката на продукта.

22. Този продукт е представлява нисковолтово оборудване. Когато използвате този продукт под определения диапазон на напрежение, вижте мерките за безопасност на продукта или се свържете с центъра за следпродажбено обслужване на Pantum, ако тонерът пада от отпечатаните документи или оборудването стартира бавно.

23. Този продукт се продава като цялостна машина. За закупуване на части, клиентите могат да посетят центъра за следпродажбено обслужване на Pantum. Ако продаденият продукт не отговаря на опаковъчния лист, посетете определения център за следпродажбено обслужване за решаване на проблема.

24. Монтирайте продукта на място с температурни граници между 10°С и40°С и относителна влажност между 20% и 80%.

25. С цел защита и поради други причини, принтерът може да премине към периодичен печат след определено количество непрекъснато отпечатани страници.

26. Това устройство съответства на част 15 от разпоредбите на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две условия:

(1) това устройство да не предизвиква вредни влияния, и

(2) това устройство трябва да приема всяко получено влияние, включително интерференции, които могат да предизвикат нежелано функциониране.

27. Това оборудване отговаря на границите за експозиция на FCC лъчение, определени за неконтролирана среда. Оборудването трябва да се монтира и използва при минимално разстояние от 20 см между радиатора и Вашето тяло. Този трансмитер не трябва да се разполага заедно или да се използва заедно с друга антена или трансмитер.

28. Това оборудване е изпитано и отговаря на лимитите за цифрово оборудване от Клас Б, в съответствие с част 15 на правилата на FCC. Тези лимити са създадени, за да осигуряват разумна защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да изпълва радиочестотна енергия и, ако не бъде монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радио комуникациите.

Но няма гаранция, че в дадена инсталация няма да се появи смущение. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на приемането на радио или телевизионен сигнал, което може да се определи чрез изключването и повторното включване на оборудването, на потребителя се препоръча да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

• Да преориентира или премести приемащата антена.

• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.

• Да свърже оборудването в контакт, който е в токов кръг, различен от токовия кръг, използван от приемника.

• Да се консултира с продавача или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

29. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за съответствието, могат да направят невалидни правата на потребителя да използва оборудването.

30. Консумацията на енергия на продукта с включена безжична функция е 5W/без безжична функция е 2W в мрежови режим на готовност, ако всички портове на кабелната мрежа са свързани и всички портови на безжичната мрежа са активирани.

31. С това устройство трябва да се използват екранирани кабели, за да се осигури съответствие с лимитите за Клас Б FCC.

32. Административни регламенти за устройства, излъчващи радио вълни с ниска мощност. За всички сертифицирани РЧ устройства с ниска мощност се забранява промяна на честотата, повишение на мощността или промяна на характеристиките и функциите на оригиналния дизайн без разрешение от компания или потребител.

Използването на РЧ устройство с ниска мощност не трябва да оказва въздействие върху безопасността на полетите и да смущава законната комуникация; в случай, че бъде открито смущение, то трябва да бъде деактивирано незабавно и подобрено, докато смущението не изчезне.

Законната комуникация, спомената в предходния параграф, се отнася до радио комуникация, действаща в съответствие със за закона за телекомуникациите.

РЧ устройството с ниска мощност трябва да издържи на смущенията, предизвикани от законната комуникация или от радиологично електрооборудване за промишлени, научни и медицински цели.

33. Работата в близост до радарна система не трябва да бъде смущавана.

Насочена антена с висока мощност е приложима само за фиксирана система точка до точка. 34. Моля, съхранявайте настоящето ръководство за употреба по подходящ начин.

Правна информация



Този символ указва, че, в края на живота на Вашия продукт, той не трябва да бъде изхвърлян като битов отпадък. Вместо това, трябва да изхвърлите използваното оборудване на обозначено място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Реф.: Директива на ЕС 2002/96/ЕО за отпадно електрическо и електронно оборудване (WEEE). Моля, свържете се с вашия доставчик за допълнителна информация.



CE

Този продукт е подходящ само за употреба на закрито.

Съответствие с директиви на Европейската общност (EO) Този продукт отговаря на изискванията за защита на директиви на EC 2014/30/EO и 2014/35/EO за сближаване и хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и безопасността на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Директива за радио съоръжения 2014/53/EO, само за модели, завършващи с наставката "W". Производител на настоящия продукт е: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong, Китай 519060. Упълномощеният представител може да предостави, при поискване,

декларация за съответствие с изискванията на директивите. Този продукт отговаря на лимитите за Клас Б на EN 55032 / EN 55035 и изискванията за безопасност на EN 62368-1.



Този принтер напълно съответства на ROHS директива 2009/95/EO и на изискванията на ревизираната директива /65/EC за управление на токсични и опасни вещества.

Съдържание

1. Преди да използвате принтера	1
1.1. Увод в продуктова серия	1
1.2. Предоставени аксесоари	2
1.3. Изглед на продукта	2
1.4. Лазерна тонер касета	7
1.5. Контролен панел	8
1.5.1. Обзор на контролен панел	8
1.6. Функция на индикатор за състояние	9
1.7. Функция на индикатор за захранване	10
2.4.1. Зареждане на хартия в автоматична тава	15
2.4.2. Зареждане на хартия в многоцелева тава	17
2.4.3. Зареждане на хартия в допълнителна тава	19
2.5.1. Сканиране с таблет	21
2.5.2. Сканиране с автоматичен фидер за документи (ADF)	23
3. Инсталация и деинсталация на драйвер	25
3.1. Как се инсталира драйвер за печат за Windows	25
3.1.1. Инсталация с едно щракване	25
3.1.2. Ръчна инсталация	42
3.1.3. Метод за деинсталация на драйвер	51
3.2. Инсталация на драйвер на система macOS	51
3.2.1. Инсталация на драйвер	51
3.3. Добавяне на принтер към macOS система	55
3.3.1. Добавяне на принтер чрез USB	55
3.3.2. Добавяне на принтер чрез кабелна мрежова връзка	56
3.3.3. Добавяне на принтер чрез безжична връзка	56
3.3.4. Добавяне на AirPrint принтер	57
4. Настройка на кабелна мрежа (приложимо за модели с кабелна мрежа)	58
4.1. Задаване на IP адрес	58
4.1.1. Автоматично задаване	58

	4.1.2. Ръчно задаване	. 58
5.	Настройка на безжична мрежа (приложимо за модели с Wi-Fi)	. 59
Ę	5.1. Основен структурен режим	. 59
	5.1.1. Инструменти за настройка на безжична мрежа	. 60
	5.1.2. Настройка чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS)	. 64
	5.1.3. Как да деактивирате свързана Wi-Fi мрежа	. 64
Ę	5.2. Режим Wi-Fi Direct	. 65
	5.2.1. Предварителна подготовка	. 65
	5.2.2. Свързване чрез Wi-Fi Direct	. 65
	5.2.3. Как да деактивирате Wi-Fi Direct	. 67
ţ	5.3. Как да промените честотата на безжичната мрежа	. 68
ţ	5.4. Ч.3.В. за настройка на безжична мрежа	. 68
6.	Уеб сървър	. 70
(6.1. Посещение на вградения уеб сървър	. 70
(6.2. Използване на уеб сървъра за управление на принтера	. 70
	6.2.1. Задаване на IP адрес	. 71
	6.2.2. Безжична настройка	. 72
	6.2.3. Настройка на машината	. 74
	6.2.4. Възстановяване на фабрични настройки чрез уеб сървър	. 78
7.	Печат	. 79
-	7.1. Функция за печат	. 79
-	7.2. Метод на печат	. 80
	7.2.1. Размер и тип на хартия	. 81
	7.2.2. Източник на хартия	. 81
-	7.3. Настройки за печат	. 84
	7.3.1. Настройка на параметри на печат	. 84
	7.3.2. Автоматичен двустранен печат	. 84
	7.3.3. Режим за фин печат	. 89
	7.3.4. Печат на брошура	. 90
	7.3.5. Заглушаване на печат	. 91
	7.3.6. Настройка на автоматично изключване	. 93
	7.3.7. Отваряне на помощен документ	. 94
7	7.4. Анулиране на печат	. 94

8.	Копиране	95
	8.1. Функция на копиране	95
	8.2. Метод на копиране	95
	8.3. Анулиране на копиране	96
	8.4. Настройки за обичайно копиране	96
	8.4.1. Качество на изображение	96
	8.4.2. Интензивност	96
	8.4.3. Премащабиране	97
	8.4.4. Няколко страници	97
	8.4.5. Клониране	98
	8.4.6. Плакат	98
	8.4.7. Подредено копиране	99
	8.4.8. Двустранно копиране	100
	8.5. Настройка на копиране на лична карта	100
	8.5.1. Режим на разположение	101
	8.5.2. Интензивност	102
	8.5.3. Размер на хартия	102
	8.6. Настройка за касова бележка	102
	8.6.1. Интензивност	102
	8.6.2. Настройка на хартия	102
9.	Сканиране	103
	9.1. Пул сканиране	103
	9.1.1. Приложение за сканиране на Pantum	103
	9.1.2. Драйверите за сканиране TWAIN	105
	9.1.3. Драйверите за сканиране WIA	107
	9.2. macOS System Scan	113
	9.2.1. ICA Scan	113
	9.2.2. TWAIN Scan	117
	9.3. Пуш сканиране	118
	9.3.1. Сканиране към компютър	118
	9.3.2. Сканиране към имейл	118
	9.3.3. Сканиране към FTP	119
	9.3.4. Сканиране към USB диск	119

9.3.5. C	сканиране към SMB	. 121			
9.4. Анул	иране на задача за сканираме	. 123			
10. Моби	лни печат/сканиране (само за модели с Wi-Fi функция)	. 124			
10.1. Г	Іриложение "Pantum"	. 124			
10.1.1.	Поддържани операционни системи.	. 124			
10.1.2.	Как да изтеглите приложението Pantum	. 124			
10.1.3.	Как да използвате приложението "Pantum"	. 124			
10.2. N	1обилен печат Mopria	. 126			
10.2.1.	Операционни системи и приложения, които поддържат мобилен печат Mopria	. 126			
10.2.2.	Как да изтеглите Mopria Print Service	. 126			
10.2.3.	Предварителна подготовка	. 126			
10.2.4.	Как да използвате мобилен печат Mopria	. 126			
10.3. E	тикет на NFC	. 127			
10.3.1.	Предварителна подготовка	. 127			
10.3.2.	Начин на печат	. 127			
10.4. N	Іобилен печат AirPrint	. 128			
10.4.1.	Операционни системи, поддържани от мобилен печат AirPrint	. 128			
10.4.2.	Предварителна подготовка	. 128			
10.4.3.	Как да използвате мобилен печат AirPrint	. 128			
11. Общі	и настройки	. 130			
11.1.Сист	емни настройки	. 130			
11.1.1. ⊢	астройка за пестене на мастило	. 130			
11.1.2. ⊢	астройка на език	. 131			
11.1.3. E	ъзстановяване на фабричните настройки	. 131			
11.1.4. ⊢	астройка на време за сън	. 132			
11.1.5.3	аглушаване на печат	. 133			
11.1.6. C	отпечатване на страница за почистване	. 133			
11.1.7. ⊢	астройка на автоматично изключване	. 134			
11.2. Мреж	ови настройки	. 135			
11.3. Мреж	ова информация	. 135			
11.4.Докл	ад с информация за печат	. 136			
11.5. Оста	11.5. Остатъчно количество тонер 131				
11.6. Онла	йн актуализация	. 131			

12.	. Рутинна поддръжка		
12.	.1.	Почистване на принтера	132
12.	.2.	Поддържка на тонер касета и барабан	137
	12.2.1	. За тонер касета и барабан	137
	12.2.2	. Смяна на тонер касета и барабан	138
12.	.3.	Поставяне и демонтиране на допълнителна тава	143
	12.3.1	. Поставяне на допълнителна тава	143
	12.3.2	. Демонтаж на допълнителна тава	145
	12.3.3	. Актуализиране на състояние с допълнителна тава	146
13.	Отс	траняване на неизправности	147
13.	.1.	Почистване на заседнала хартия	147
	13.1.1	. Средно засядане	147
	13.1.2	. Заседнала хартия в печката	150
	13.1.3	. Засядане на хартия в блок за двустранен печат	154
	13.1.4	. Засядане на хартия в автоматичен фидер за документи (ADF)	156
	13.1.5	. Засядане на хартия в тавата за автоматично подаване	158
	13.1.6	. Засядане на хартия в многоцелевата тава	159
	13.1.7	. Засядане на хартия в допълнителната тава	160
13.	.2.	Софтуерен проблем	164
13.	.3.	Съобщение за грешка	165
13.	.4.	Отстраняване на обичайни неизправности	167
	13.4.1	. Обичайна неизправност	167
	13.4.2	. Дефекти на изображение	169
14. C	трукт	ура на менюто	173
15.	Спе	цификации на продукта	174
15.	.1.	Обзор на специфиакциите	174
15.	.2.	Спецификации за печат	175
15.	.3.	Спецификации за копиране	175
15.	.4.	Спецификации на копиране	175

1. Преди да използвате принтера

1.1. Увод в продуктова серия

Параметри на продуктови серии		Серия BM5100ADN/B M5105ADN	Серия BM5100ADW	
	USB		•	•
Тип интерфейс	NET		•	•
	Wi-Fi			•
Език за печат	PDL		•	•
Контролен панел	LCD		•	•
0	A4	40 стр./мин	•	•
Скорост на печат				
	Letter	42 стр./мин.	•	•
Автоматичен двустранен печат		•	•	
Автоматично дуплекс сканиране		•	•	
NFC етикет			•	
Заглушаване на печат		•	•	
Копиране		•	•	
Сканиране		•	•	
Сканиране към U-диск			•	•
ADF		•	•	

(•: Поддържа; Празно: Не поддържа)

Забележка:• Тази продуктова серия е обект на добавки или промени без предварително известие.

• В настоящето ръководство на потребителя, терминът "ADF" е съкращение за автоматичен подавач на документи.

1.2. Предоставени аксесоари



1.3. Изглед на продукта

Изглед отстрани



1 Капак на автоматичния подавач на документи	Той се използва за отстраняване за заседнала хартия при сканиране за ADF.
2 Подаваща тава за автоматичен фидер за документи	Тя се използва за поставяне на оригинали, сканирани чрез ADF.
3 Изходна тава за автоматичен фидер за документи	Предотвратява падането на оригиналите.

4. Капак на скенер	Отворете капака на скенера, за да поставите оригиналите за сканиране върху стъклената повърхност.
5 Изходяща тава	За съхранение на отпечатаната хартия.
6 Преден USB интерфейс	Използва се за сканиране към U-диск без компютър.
7 Контролен панел	Показва статуса на принтера за извършване на определена операция.
8 NFC (комуникация от близко разстояние) етикет	Докоснете този етикет с мобилно устройство, за да изтеглите или стартирате приложението за Pantum принтер и да се свържете директно с Wi-Fi.
9 Стъклен панел	Използва се за поставяне на оригинали за сканиране чрез стъклен панел.
10 Изходна тава	Предпазва падането на отпечатаната хартия.
11 Преден капак	Отварянето на предния капак се използва за изваждане на тонер касетата.
12 Многоцелева подаваща тава	За поставяне на печатен носител.
13 Превключвател за включване	Включва или изключва захранването и натискането на този бутон в статус на готовност, въвежда принтера в режим за пестене на енергия.
	Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди, за да изключите принтера.
14 Тава за автоматично подаване	За поставяне на носители, които се отпечатват в тавата за автоматично подаване.
15 Водач за ширина на хартия на многоцелева тава	Плъзгащ се дефлектор за хартия, който се адаптира към ширината на хартията.
16 Водач за дължина на хартия на многоцелева тава	Регуводача за дължина на хартия в съответствие с дължината на хартията
17 Бутон за преден капак на принтер	За отваряне и затваряне на преден капак на принтер.
18 Водач на ширина на хартия на тава	Плъзнете дефлектора за ширина на хартията в съответствие с ширината на хартията.
19 Водач на дължина на хартия на тава	Плъзнете дефлектора за дължина на хартията в съответствие с дължината на хартията.
20 Скоба за изтеглена тава за хартия	За регулиране на дължината на изтегляне на тавата.
21 Индикатор за ниво на хартия	Показва количеството хартия, останало в тавата.

Изглед отзад



1 Мрежови интерфейс	За свързване на продукта към мрежа чрез мрежови кабел.
2 USB интерфейс	За свързване на продукта към компютър чрез USB кабел.
3 Захранващ интерфейс	За свързване на продукта към захранване чрез захранващ кабел.
4 Заден капак	За освобождаване на заседнала хартия.
5 Блок за двустранен печат	За подаване на хартия при двустранен печат и освобождаване на хартия при засядане по време на двустранен печат.

Забележка • Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

Допълнителна тава



1 Допълнителна тава	За поставяне на носител, който да се отпечатва от допълнителна тава.
2 Водач на ширина на хартия на тава	Плъзнете дефлектора за ширина на хартията в съответствие с ширината на хартията.
3 Водач на дължина на хартия на тава	Плъзнете дефлектора за дължина на хартията в съответствие с дължината на хартията.
4 Ограничител А5/А6	Поставете ограничителя, така, че да съответства на размер на хартия А5 L/A6.
5 Индикатор за ниво на хартия	Показва количеството хартия, останало в допълнителната тава.

Забележка • Принтерът поддържа до две допълнителни тави.

• Ако желаете да закупите допълнителна тава се свържете с местния търговец от когото сте закупили принтера.

- Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.
- Ако трябва да отпечатвате в размер на носител А5 L, А6, моля, първо монтирайте А5/А6 ограничителя в тавата. За монтаж, вижте Ръководството за бърз монтаж за допълнителни аксесоари.
- А5/А6 ограничителят не се продава като отделен продукт, за това го съхранявайте по подходящ начин.

1.4. Лазерна тонер касета

Лазерната тонер касета се състои от барабан и тонер касета.

Сервизен живот на барабата



Тип	Среден обем на печат
Стандартен	Около 30 000 страници (базирано на 3 страници с формат A4/LTR за
барабан	задача за печат и ~5% покритие)

Сервизен живот на тонер касета



Тип

Среден обем на печат

Тонер касета със стандартен обем Около 3 000 страници (въз основа на стандарта ISO 19752)

Тонер касета с повишен обем Около 6 000 страници (въз основа на стандарта ISO 19752)

Тонер касета с много голям обем Около 15 000 страници (въз основа на стандарта ISO 19752)

Забележка: Моделът подлежи на повишение без уведомление.

• Капацитетът на консумативите може да е различен в зависимост от условията и сценариите на употреба.

• Компанията не препоръчва използването на консумативи, различни от предоставените оригинални консумативи, тъй като всички повреди, предизвикани от неоригиналните консумативи не са покрити от обхвата на гаранцията.

• Външният вид на тонер касетата може да е различен поради различните обеми и модели, така схемата е само за Ваша справка.

1.5. Контролен панел

1.5.1. Обзор на контролен панел

По-долу е показано разположението на контролния панел на принтера:



N⁰	Име	Функции	
1	LCD дисплей	Дисплеен работен интерфейс и информация за продукт.	
2	Бутон за копиране	Натиснете този бутон, за да влезете в режим копиране.	
3	Бутон за сканиране	Натиснете този бутон, за да влезете в режим сканиране.	
4	Бутон за копиране на лична карта	Натиснете този бутон, за да влезете в режим за копиране на лична карта.	
5	Бутон за Wi-Fi	Натиснете за кратко бутона за Wi-Fi, за да включите директната Wi-Fi връзка на принтера и да отпечатате автоматично страницата "Съветник за Wi-Fi връзка с мобилно устройство" (само за модели с Wi-Fi функция).	
		Натиснете и задръжте бутона за Wi-Fi в продължение на повече от 2 секунди, за да стартирате WPS, когато Wi-Fi не е свързано или да изключите Wi-Fi, когато то е свързано (само за модели с Wi-Fi функция).	
		Отваряне на функция за пестене на тонер (приложимо само за модели без Wi-Fi). Натиснете този бутон, за да влезете в режим за копиране на сметка.	
6	Бутон за копиране на сметка	Натиснете този бутон, за да влезете в режим за копиране на касова бележка	
	Анулиране	Извършва операция за анулиране	
7		В режим на копиране е в режим на готовност. Използва се за нулиране на "Брой копия" на 01.	
8	Бутон старт	Този бутон се използва за стартиране на изпълнение на съответните операции след завършване на настройка на операциите.	
		В случай на проблем с подаването, натиснете този бутон за поемане и повторен печат.	
9	Меню	Отваря основното меню на контролния панел	
10	Назад	Връща се в предходното меню	

11	ОК	Потвърждава избора на екрана.
12	ΗΑΓΟΡΕ	Придвижване в менютата и опциите. Увеличава броя на копията с 1 в интерфейса за готовност на режим за копиране.
13	Надолу	Придвижване в менютата и опциите. Намалява броя на копията с 1 в интерфейса за готовност на режим за копиране.
14	Индикаторна светлина	Указва състоянието на принтера. (Вижте Глава 1.6).

1.6. Функция на индикатор за състояние

Значенията на състоянията, обозначени от индикатора за състояние са следните:

Nº	Състояние, обозначено от индикатора за състояние	Състояние	Описание на състояние	
1		Не свети	Изключване или състояние на сън	
2		Нормално светещ зелен индикатор	Принтерът е готов	
3		Мигащ зелен индикатор	Печатане, копиране, сканиране и друго работно състояние	
4	-	Мигащ оранжев индикатор	Предупреждение за намаляващ тонер	
5		Нормално светещ червен индикатор	 Грешка на тонер касета (непоставена тонер касета, непасваща тонер касета, невалидна тонер касета) 	
			 Грешка на барабан (не е поставен барабан, той не е съвместим или наближава края на експлоатационния си живот) 	
			 Грешка, свързана с хартия (свършила хартия, заседнала хартия или проблем с подаването) 	
			 Грешка при сканиране (поява на грешка при сканиране и ADF дава грешка, свързана с отворен капак или заседнала хартия) 	
			• Грешки на принтера, като отворен преден капак	

N⁰	Статус, показан от индикатор за захранване	Състояние	Описание на състояние
1		Несветещ	Изключване
2		Постоянно включен	Стартиране и готовност
3		Мига	Режим на сън

1.7. Функция на индикатор за захранване

2. Хартия и носители за печат

2.1. Спецификация на хартия

	Тип на носител	Обикновена хартия (70~105g/m²), тънка хартия (60⊡70g/m²), дебела хартия (105~ 120g/m²), прозрачно фолио, рециклирана хартия
Тава за автоматично подаване	Размер на носител	A4, Letter, Legal, Фолио, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Персонализиран
	Тегло на носител	60~120 g/m²
	Максимален капацитет на тава	250 страници (80 g/m²)
	Тип на носител	Обикновена хартия (70~105g/m²), тънка хартия (60⊡70g/m²), дебела хартия (105~ 120g/m²), картон, хартия за етикети, плик за писмо, дебела
Многоцелева		A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6
тава за подаване	Размер на носител	Env, Japanese Postcard, Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Персонализиран
	Тегло на носител	60~200 g/m ²
	Максимален капацитет на тава	60 страници (80 g/m²)
	Тип на носител	Обикновена хартия (70~105g/m²), тънка хартия (60⊡70g/m²), дебела хартия (105~ 120g/m²), рециклирана хартия
Допълнителна тава 1/2	Размер на носител	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, 16K, Big 16K, Персонализиран
	Тегло на носител	60~120 g/m ²
	Максимален капацитет на тава	550 страници (80 g/m²)

Забележка: • За този принтер се препоръчва използването на стандартна хартия с тегло 80 g/m².
 Не се препоръчва използването само на специална хартия, тъй като това може да окаже влияние върху експлоатационния живот на принтера.

• Носител за печат, който не отговаря на насоките, дадени в това ръководство на потребителя може да доведе до лошо качество на печат, повишен брой засядания на хартия и висока степен на износване на принтера.

• Характеристиките, като тегло, състав, текстура и влажност са важни фактори, оказващи въздействие върху работата на принтера и качеството на продукцията.

Имайте предвид следните неща при избор на носител за печат:

- 1. Желан ефект от печат: Избраният носител за печат трябва да отговаря на изискванията на задачата за печат.
- 2. Гладкост на повърхността: Гладкостта на носителя за печат може да въздейства върху остротата на резултата от печат.

3. Някои носители за печат може да отговарят на всички дадени тук насоки за употреба, но все пак да не дават удовлетворителен ефект. Причина за това може да е неправилна работа, неправилни температура и влажност или други фактори, които са извън контрола на Pantum. Преди закупуването на големи количества носител за печат се уверете, че той отговаря на спецификациите, определени в настоящето ръководство за потребителя.

2.2. Специална хартия

Този принтер поддържа използването на специална хартия за печат. Специалната хартия включва: Хартия за етикети, пликове за писма, прозрачно фолио, дебела хартия, картонена хартия, тънка хартия, по-дебела, рециклирана хартия.

Забележка: • Когато използвате специална хартия или носител за печат се уверете, че сте избрали съответен тип на печат и размер в настройките за печат, за да получите най-добър резултат при печат.

Типове носител за печат	Коректна практика	Некоректна практика	
	Използвайте само етикети без виждаща се подложна хартия.	Използване на намачкани,	
×.	При употреба, етикетите трябва да са плоски.		
Хартия за етикет	Използвайте само пълен лист с етикети. Няма гаранция, че всички предлагани на пазара етикети ще изпълнят съответните изисквания.	раздути или повредени етикети.	
	Пликовете трябва да бъдат заредени равномерно.	Използване на намачкани, нащърбени, заседнали или повредени пликове.	
Пликове за писма		Използване на пликове с клипси, закопчалки, прозорчета или подложна хартия с покритие.	
		Използване на пликове със самозалепващи се стикери или други синтетични материали.	
Прозрачно фолио	Използвайте само фолио, което е одобрено за употреба в лазерни принтери.	Използване на прозрачен носител за печат, който не е подходящ за лазерни принтери.	
Картонена хартия, дебела хартия, по-дебела хартия	Използвайте само тежка хартия, която е одобрена за употреба в лазерни принтери и отговаря на спецификациите за тегло на този принтер.	Използване на хартия с тегло, което е по-високо от спецификацията на носителя, препоръчан за този принтер, освен ако хартията не е одобрена за употреба с този принтер.	

Съблюдавайте следните стандарти:

2.3. Зона без отпечатване и зона без сканиране

Потъмнената част указва зоната от листа, върху която не се печата и която не се сканира.



Използване	Размер на хартия	Горни и долни полета (А)	Леви и десни полета (В)
Поцат	A4	5 mm (0.197 инча)	5 mm (0.197 инча)
Печат	Letter	5 mm (0.197 инча)	5 mm (0.197 инча)
	A4	5 mm (0.197 инча)	5 mm (0.197 инча)
Сканиране	Letter	5 mm (0.197 инча)	5 mm (0.197 инча)

2.4. Зареждане на хартия

Забележка:• Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

2.4.1. Зареждане на хартия в автоматична тава

1. Издърпайте тавата за автоматично подаване от принтера.



2. Плъзнете клипса на извадената тава на тавата за автоматично подаване, дефлектора за дължина на хартия и дефлектора за ширина на хартия до прореза, отговарящ на размера на хартията, за да напаснете дължината и ширината на хартията.



Забележка:• Не притискайте прекалено силно "водача за дължина на хартия" и "водач за ширина на хартия", тъй като това ще доведе до деформация на хартията.

3. Преди да заредите хартията, разслоете хартията, за да избегнете засядане на хартия или проблем с подаването, след което заредете хартията в тавата със страната за печат надолу. Тавата за автоматично подаване може да бъде заредена с до 250 листа с тегло 80 g/m².



4. Повдигнете изходната тава, за предотвратите плъзгането и падането на отпечатаната хартия или незабавно отстранете отпечатания документ след завършване на печата.



Забележка:• Препоръчително е да повдигнете изходната тава, за да предотвратите плъзгането и падането на хартията след печат. Ако не повдигнете изходната тава, препоръчваме незабавно да отстраните отпечатаната хартия от принтера.

• Ако в подаващата тава бъдат поставени повече от 250 листа (80 g/m²) наведнъж, това ще доведе до засядане на хартия или проблеми с подаването.

• Ако изпълнявате задачи за едностранен печат, моля, уверете се, че страната

на листа, върху която ще се печата (празната част) е поставена надолу.

2.4.2. Зареждане на хартия в многоцелева тава

1. Отворете многоцелевата тава за подаване



2. Плъзнете водача за хартия на многоцелева тава за подаване така, че да докосва двете страни ха листа. Не прилагайте сила; в противен случай може да предизвикате засядане на хартия или изкривяване.



3. Разделете листата в купа хартия, за да избегнете засядане или греша при подаване. Поставете страната на хартията, върху която ще бъде извършван печат нагоре в автоматичната тава за подаване. В многоцелевата тава за подаване могат да бъдат поставени 60 листа от 80g/m².



 Поставете носителя за печат в многоцелевата тава за подаване равно с двете си ръце.
 Повдигнете изходната тава, за предотвратите плъзгането и падането на отпечатаната хартия или незабавно отстранете отпечатания документ след завършване на печата.



Забележка: • Поставете страната на листа, върху която ще бъде извършван печат нагоре в многоцелевата тава за подаване и се уверете, че горната част на хартията влиза първо в тавата.

• След завършване на печата, незабавно извадете отпечатаните листа от принтера. Натрупването на листа или пликове ще доведе до засядане на хартия или до набръчкване на хартия.

2.4.3. Зареждане на хартия в допълнителна тава

Забележка • За поставянето на допълнителни тави, вижте <u>"Поставяне на допълнителна</u> <u>тава"</u> или Ръководството за поставяне, предоставено с допълнителните тави.

- Преди да използвате тавата и да заредите с хартия, отстранете A5/A6 ограничителя.
- 1. Издърпайте допълнителната тава изцяло от принтера.



2. Плъзнете водача за дължина на хартия и водача за ширина на хартия до жлеба, отговарящ на размера на хартията, така че те да съответстват на дължината и ширината на хартията.



Забележка • Не притискайте прекалено силно "водача за дължина на хартия" и "водача за ширина на хартия", тъй като това ще доведе до деформация на хартията.
 За да заредите хартия с формат Legal, натиснете бутона за освобождаване, разположен в задния край на тавата, навътре и издърляйте задния край на тавата, за да я удължите.

3. Преди да заредите хартията, разслоете хартията, за да избегнете засядане на хартия или проблем с подаването, след което заредете хартията в тавата със страната за печат надолу. Допълнителната тава може да бъде заредена с до 550 листа с тегло 80 g/m².



4. Повдигнете изходната тава, за предотвратите плъзгането и падането на отпечатаната хартия или незабавно отстранете отпечатания документ след завършване на печата.



Забележка • Ако бъдат заредени повече от 550 листа хартия (80g/m²) в допълнителната тава наведнъж, това ще предизвика засядане на хартия или проблем с подаването на хартия.

• За едностранен печат, моля, уверете се, че страната на листа, върху която

ще се печата (празната част) е поставена надолу.

2.5. Хартия и процес на използване на документ

Изисквания за документ

Източник	Тип	Размер
Автоматичен фидер за документи (ADF)	Обикновена хартия	A4, A5, B5, A6, Letter, Фолио, Executive, Legal
Стъклен панел	Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, прозрачно фолио, картонена хартия, хартия за етикети, плик за писмо, по-дебела хартия, рециклирана хартия	А4, А5, В5, Letter, Пълна повърхност на сканиране, Executive, Персонализирана

2.5.1. Сканиране с таблет

Забележка:• Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

Стъпки:

1. Повдигнете капака на скенера.


2. Заредете документа, с отпечатаната част надолу.



3. Центрирайте документа в съответствие с подходящия размер на хартия.



Забележка: • Ако документът не съвпада с маркерите за размер, центрирайте горния ляв ъгъл на документа спрямо стрелката.

• Уверете се, че ADF няма документ. Ако в ADF бъде отчетен документ, този документ ще бъде с приоритет пред документа, поставен на стъклото.

4. Затворете внимателно капака на скенера.



Забележка:• Поставете хартията или документа върху стъклото на скенера след като лепилото, мастилото или корекцията са изсъхнали напълно.

• Хартията с груба текстура, неравномерна, с маслени петна и изключително гладката хартия ще доведе до лошо качество на печат.

- Уверете се, че върху хартията няма прах, мъхчета и т.н.
- Хартията трябва да се постави на равна повърхност и да се съхранява в хладна и суха среда.

• За да предотвратите въздействието върху дефиницията, не отваряйте капака на скенера по време на сканиране.

2.5.2. Сканиране с автоматичен фидер за документи (ADF)

1. Поставете оригинала в ADF, като отпечатаната част сочи нагоре и подадете първо горната част на листа.



2. Регулирайте водачите на документа, докато те се доближат до хартията.



Забележка:• ADF поддържа подаването на максимум 50 листа хартия, които се подават един по един.

3. Инсталация и деинсталация на драйвер

3.1. Как се инсталира драйвер за печат за Windows

Софтуерът за инсталиране на драйвери за Windows предоставя два метода на инсталация: инсталация с едно щракване и ръчна инсталация. Ние препоръчваме използването на инсталация с едно щракване, което ще осигури автоматичното инсталиране на драйвера по по-бърз и удобен начин. Ако срещнете затруднения с инсталацията с едно щракване, използвайте ръчния метод на инсталация.

Забележка:• Интерфейсът за инсталация на драйвера може да се различава, поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

3.1.1. Инсталация с едно щракване

Инсталацията с едно щракване предоставя три метода за инсталация: свързване на принтера чрез USB кабел, свързване на принтера чрез кабелна мрежа и свързване на принтера с безжична мрежа. Можете да изберете един от тях в съответствие с Вашите предпочитания.

3.1.1.1. Метод I: Свързване на принтера с USB кабел

1. Свържете принтера с компютър чрез USB кабел. Включете принтера и компютъра.

- 2. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:
- Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.
- Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма. 3. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

4. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод I и задействайте процеса на инсталация. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.





5. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print &Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.1.2. Метод II: Свързване на принтера чрез кабелна мрежа

1. Включете принтера и компютъра.

2. Свържете компютъра към кабелна мрежа.

3. Свържете мрежовия кабел към мрежовия интерфейс на принтера, за да свържете принтера към компютърната мрежа (вижте <u>Глава 4</u> за мрежова настройка).

4. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

5. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

- 6. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод II и инсталирайте софтуера на драйвера.
- Забележка:• Преди да щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", можете да поставите курсора на мишката върху него, за да проверите изскачащата информация и да потвърдите дали актуалният принтер е този, който трябва да инсталирате чрез неговия IP адрес.
 - Можете да проверите IP адреса на принтера чрез "Страница за мрежова конфигурация" (вижте <u>Глава 11.4</u> за начин на отпечатване на тази страница)

• Щракнете върху бутон "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", за да задействате процеса на инсталация, ако Вашият софтуер е открил само един принтер. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.



Tips:	
Please do not turn off the computer or run other operations that may affect normal installation.	

• Ако Вашият софтуер е открил няколко принтера, щракнете върху бутона "One-click intallation (Инсталация с едно щракване)" и ще бъде изведен списък с принтери. Изберете необходимия Ви принтер, в съответствие с IP адреса на включения в кабелна мрежа принтер или ИД на хост.

f the button dispalys "Disconneted", p	olease click on 🔘 to see the vi	deo, it will show you how to com	nect
Way 1: Connect with USB	Way 2: Connect with wireline network	Way 3: Connect with	Wi-Fi
Disconnected	y your usage scenario, you can try	, manual installation	
		050	Guiue
Please select the printer you would lik Configure and install Wi-Fi via USB Drinter Name	e to install		
Please select the printer you would lik Configure and install Wi-Fi via USB Printer Name	e to install Port		
Please select the printer you would lik Configure and install Wi-Fi via USB Printer Name Wireline network printer	e to install Port		
Please select the printer you would lik Configure and install Wi-Fi via USB Printer Name Wireline network printer Printer Name Printer Name	e to install Port IP Address	Host name	
Please select the printer you would lik Configure and install WI-Fi via USB Printer Name Wireline network printer Printer Name X X X Series PCL6 0001 X X X Series PCL6 0002	e to install Port IP Address 10.10.148.119 10.10.148.155	Host name X X X -048 2E7 X X X -048 304	

Забележка:• Ако търсеният от Вас принтер не е показан в списъка, щракнете върху бутон за повторно търсене. Ако той не бъде открит, проверете дали принтерът и компютърът се намират в една и съща мрежа. (вижте <u>Глава 5.4</u> за начин на проверка).

• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

7. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print &Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.1.3. Метод III: Свързване на принтера чрез безжична мрежа

Проверете дали принтерът е свързан с безжична мрежа при инсталиране на софтуера на драйвер на принтер. Ако не е свързан, инсталирайте драйвера, като следвате инструкциите в <u>Глава 3.1.1.3.1</u>. Ако е свързан, инсталирайте драйвера, като следвате инструкциите в <u>Глава 3.1.1.3.2</u>.

Забележка:• Можете да отпечатате "Страница за мрежова конфигурация", за да потвърдите статуса на мрежовата връзка на принтера и да видите дали принтерът е свързан с мрежа (вижте <u>Глава 11.4</u> за начин на отпечатване на тази страница).

3.1.1.3.1. Принтерът не е свързан с безжична мрежа

3.1.1.3.1.1. Конфигурирайте безжична мрежа чрез USB кабел и инсталирайте драйвера

Тъй като някои компютри нямат функция за безжична мрежа, този раздел е разделен на "Свързване на компютър към рутер чрез Wi-Fi" и "Свързване на компютър към рутер чрез кабелна връзка", за да бъдат представени процесите на инсталация.

I. Свързване на компютър към рутер чрез Wi-Fi

1. Компютърът е свързан към рутер чрез Wi-Fi.

2. Свържете принтера към компютър чрез USB кабел, след което, включете принтера.

3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

- 5. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод III за инсталация на софтуера на драйвера.
- Забележка:• Преди да щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", можете да поставите курсора на мишката върху него, за да проверите изскачащата информация и да потвърдите дали актуалният принтер е този, който трябва да инсталирате чрез неговия IP адрес.
 - Можете да проверите IP адреса на принтера чрез "Страница за мрежова конфигурация" (вижте <u>Глава 11.4</u> за начин на отпечатване на тази страница)

• Щракнете върху бутон "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", ако Вашият софтуер е открил само един принтер и активирайте инсталационния процес за извършване на автоматична мрежова конфигурация и инсталация на драйвер.





• Ако Вашият софтуер е открил няколко принтера, щракнете върху бутона "One-click intallation (Инсталация с едно щракване)" и ще бъде изведен списък с принтери. Изберете "Configure printer with Wi-Fi via USB and install (Конфигурация на принтер с Wi-Fi чрез USB и инсталация)" и изберете USB принтер. Щракнете върху бутон "Confirm (Потвърждение)" и активирайте инсталационния процес за извършване на автоматична мрежова конфигурация и инсталация на драйвер.



Printer Name	Port	
X X X Series	USB001	
Wireless network printer		
Printer Name	IP Address	Host name
X X X Series PCL6 0001	<u>10.10.148.150</u>	x x x -02D22B
		Before
Install the printer from the lis	t with a hostname 🕜	Refresh
our printer is not in the list, please o	heck the printer network status and se	e if it is in the same network as the

Забележка:• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

6. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print &Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

II. Свързване на компютър към рутер чрез мрежови кабел

1. Свързване на компютър към рутер чрез мрежови кабел.

2. Свържете принтера към компютър чрез USB кабел, след което, включете принтера.

3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

5. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод III и инсталирайте софтуера на драйвера.

Забележка:• Преди да щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", можете да поставите курсора на мишката върху него, за да проверите изскачащата информация и да потвърдите дали актуалният принтер е този, който трябва да инсталирате чрез неговия IP адрес.

• Можете да проверите IP адреса на принтера чрез "Страница за мрежова конфигурация" (вижте <u>Глава 11.4</u> за начин на отпечатване на тази страница).

• Щракнете върху бутон "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", ако Вашият софтуер е намерил само един принтер. Ще бъде изведен интерфейс за конфигурация на безжична мрежа. Въведете SSID и парола на мрежата и щракнете върху бутон "Confirm (Потвърждение)" и активирайте инсталационния процес. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.

If the button dispalys "Disconneted	". please click on 🚺 to see the video.	it will show you how to connect
200		TP-Testco
Way 1: Connect with USB	Way 2: Connect with wireline network	Way 3: Connect with Wi-Fi One-dick installation
Tips: If the one-click installation does not sa	usiy your usage scenario, you can u y 💊 <u>mar</u>	<u>User Guide</u>
. Please dick on "Printing wireless network in ready know the network name and encrypti	formation page" to get the network name and end on method.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page
. Please click on "Printing wireless network in ready know the network name and encrypti . Please enter wireless network user name a	formation page" to get the network name and end on method.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page
. Please click on "Printing wireless network in Iready know the network name and encrypti . Please enter wireless network user name a etwork Name(SSID):	formation page" to get the network name and end on method.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page
. Please dick on "Printing wireless network in Iready know the network name and encrypti . Please enter wireless network user name a etwork Name(SSID): Test-AP2	formation page" to get the network name and end on method. nd password.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page
. Please click on 'Printing wireless network in ready know the network name and encrypti . Please enter wireless network user name a etwork Name(SSID): rest-AP2 assword:	formation page" to get the network name and end on method. nd password.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page
. Please dick on 'Printing wireless network in Iready know the network name and encryptic . Please enter wireless network user name a letwork Name(SSID): Test-AP2 assword:	formation page" to get the network name and en n method. nd password.	ryption method. Please skip this step if you Printing wireless network information page

Back

ОК

• Ако Вашият софтуер е намерил повече от един принтер, ще бъде изведен списък с принтери. Трябва да конфигурирате актуалния принтер, който е свързан чрез USB кабел към безжичната мрежа и да инсталирате драйвера. Изберете "Configure the print via USB and install (Конфигуриране на принтер чрез USB и инсталация)" в интерфейса със списък с принтери и поставете отметка в опцията за USB принтер. Щракнете върху бутон "Confirm (Потвърждение)" и ще бъде изведен интерфейса за конфигурация на безжична мрежа. Въведете SSID и паролата на мрежата, щракнете върху бутон "Confirm (Потвърждение)" и активирайте инсталационния процес. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.



Printer Name	Port	
V X X X Series	USB001	
Wireless network printer		
Printer Name	IP Address	Host name
✓ Install the printer from the list with	n a hostname 🕐	Refresh
and a state of the state of the first sector of the de-	the printer actual status and as	a if it is in the same maturals as the

	Printing wireless network information page
2 Please anter wireless nativork user name and nassword	
Network Name(SSID):	
Test-AP2	
Password:	
•••••	
Show password:	
	Back

Забележка:• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

6. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.1.3.1.2. Свързване на компютъра с принтера чрез Wi-Fi direct и

инсталация на драйвера

Свържете компютъра с принтера чрез пряка Wi-Fi връзка. Това е приложимо за безжична мрежа без инфраструктурен режим, но все пак мрежата се нуждае от сценарии за временна употреба на принтера чрез безжична мрежа. Можете директно да свържете компютър, който има безжична функция към принтера, за да реализирате функцията за печат.

1. Включете принтера и компютъра.

2. Свържете компютъра към Wi-Fi Direct мрежата на принтера (вижте <u>Глава 5.2.2.2</u> за метод на настройка).

3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

5. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод III, и задействайте процеса на инсталация. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.





6. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.1.3.2. Принтерът е свързан с безжична мрежа

1. Принтерът е свързан с безжична мрежа и можете да отпечатате

"Страница за мрежова конфигурация", за да потвърдите това. (вижте Глава

<u>11.4</u> за начин на печат).

2. Свържете компютъра към мрежата на принтера.

3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

- 5. Щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)" в Метод III за инсталация на софтуера на драйвера.
- Забележка:• Преди да щракнете върху бутона "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", можете да поставите курсора на мишката върху него, за да проверите изскачащата информация и да потвърдите дали актуалният принтер е този, който трябва да инсталирате чрез неговия IP адрес.
 - Можете да проверите IP адреса на принтера чрез "Страница за мрежова конфигурация" (вижте <u>Глава 11.4</u> за начин на отпечатване на тази страница)

• Щракнете върху бутон "One-click installation (Инсталация с едно щракване)", за да задействате процеса на инсталация, ако Вашият софтуер е открил само един принтер. Процесът на инсталация може да отнеме известно време, като продължителността е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.





• Ако софтуерът е открил няколко принтера, ще бъде изведен списък с принтери. Изберете необходимия Ви принтер, в съответствие с IP адреса на включения в кабелна мрежа принтер или ИД на хост.

If the button dispalys "Disconneted	, please click on 🔘 to see the video.	it will show you how to connect
Way 1: Connect with USB	Way 2: Connect with wireline network	TP.Tes.vsv TP.Tes.vsv Way 3: Connect with Wi-Fi
Disconnected	Disconnected	One-dick installation nual installation User Guide

Printer	Name	Port	
Wireless ne	twork printer		
Printer	Name	IP Address	Host name
V x x	X Series PCL6 0001	10.10.148.150	x x x -02D22B
	CX Series PCL6 0002	10.10.146.152	X X X -02054A
🔽 Insta	II the printer from the list with	a hostname 🕜	Refresh
our printer is C	s not in the list, please check t	the printer network status and se	e if it is in the same network as the

Забележка:• Ако търсеният от Вас принтер не е показан в списъка, щракнете върху бутон "Refresh (Обновяване)" за повторно търсене. Ако той не бъде открит, проверете дали принтерът и компютърът се намират в една и съща мрежа. (вижте <u>Глава 5.4</u> за начин на проверка).

• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

6. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.2. Ръчна инсталация

• Преди да инсталирате драйвера, трябва да разберете кой е моделът на Вашия принтер, като отпечатате информационна страница за принтера и проверите името на продукта (вижте Глава 11.4 за начини на печат).

3.1.2.1. Инсталация чрез USB връзка

1. Свържете принтера с компютър чрез USB кабел. Включете принтера и компютъра.

2. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

3. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

4. Щракнете върху "Manual installation (Ръчна инсталация)" в основата на интерфейса за инсталация на драйвера и активирайте интерфейса за ръчна инсталация.
5. Изберете език за инсталация и модел на принтер. 6. Изберете "Connect via USB (Свързване чрез USB)" и щракнете върху "Install (Инсталация)".



7. Софтуерът инсталира драйверите автоматично и процесът на инсталация може да отнеме известно време. Продължителността на инсталацията е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.

8. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.2.2. Инсталация чрез връзка с кабелна мрежа

1. Включете принтера и компютъра.

2. Свържете компютъра към кабелна мрежа.

3. Свържете мрежовия кабел към мрежовия интерфейс на принтера, за да свържете принтера към компютърната мрежа (вижте <u>Глава 4</u> за мрежова настройка).

4. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма. • Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

5. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

6. Щракнете върху "Manual installation (Ръчна инсталация)" в основата на интерфейса за инсталация на драйвера и активирайте интерфейса за ръчна инсталация.

- 7. Изберете език за инсталация и модел на принтер.
- 8. Изберете "Wireline network connection (Връзка с кабелна мрежа)" и щракнете върху "Install (Инсталация)".

Installation Language:	English
Select Printer:	X X X Series
Installation mode:	
100-	O USB Connection
	Connect printer and computer with USB cable
	Cable network connection
	Connect printer and computer with network cable
	Wireless network connection
With	Connect the printer with the computer by wireless network; you can connect the printer to the wireless network manually

9. Инсталационният софтуер ще извърши автоматично търсене на принтера и процесът на търсене може да отнеме известно време.

10. След завършване на търсенето, изберете принтера, който трябва да бъде свързан и щракнете върху "Next (Следващ)".

X X X Series PCL6 0001 10.10.148.140 X X X -779BBB Install the printer from the list with a hostname Refresh Add the IP address or hostname manually		CONTRACTOR CONTRACTOR	
Install the printer from the list with a hostname Add the IP address or hostname manually	X X X Series PCL6 0001	10.10.148.140	X X X -779BBB
Add the IP address or hostname manually	☑ Install the printer from the list with a ho	stname	Refresh
Add the IP address or nostname manually			
	Add the IP address or hostname manua	lly	

Забележка:• Ако принтерът, който трябва да свържете не присъства в списъка с намерените принтери, щракнете върху "Refresh (Обновяване)" за повторно търсене.

• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

• Ако IP адресът или името на хоста са добавени ръчно, трябва да знаете IP адреса на свързания принтер или името на хоста. Ако те не са ясни, отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация" и вижте "IP Address (IP адрес)" и "Host name (Име на хост)" (вижте <u>Глава 11.4</u>).

11. Софтуерът инсталира драйверите автоматично и процесът на инсталация може да отнеме известно време. Продължителността на инсталацията е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.

12. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.2.3. Инсталацията чрез режим на свързване с безжична мрежа

Типът на безжична мрежа е разделен на основен структурен режим и на Wi-Fi Direct режим (вижте <u>Глава 5</u> за подробности).

3.1.2.3.1. Инсталация в основен структурен режим

1. Свържете компютъра към точката за достъп (безжичен рутер).

- 2. Свържете принтера към компютър чрез USB кабел, след което, включете принтера.
- 3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:
- Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.
- Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.
- Windows 8 система: Когато бъде изведен прозорец "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в излезлия прозорец, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

5. Щракнете върху "Manual installation (Ръчна инсталация)" в основата на интерфейса за инсталация на драйвера и активирайте интерфейса за ръчна инсталация.

- 6. Изберете език за инсталация и модел на принтер.
- 7. Изберете "Wireless network connection (Връзка с безжична мрежа)" и щракнете върху "Install (Инсталация)".

Installation Language:	(English 💌
Select Printer:	X X X Series
Installation mode:	
(mm-	O USB Connection
-	Connect printer and computer with USB cable
	Cable network connection
-	Connect printer and computer with network cable
witt	Wireless network connection
-	Connect the printer with the computer by wireless network; you can connect the printer to the wireless network manually
Back to One click installation	Install

8. Изберете "Yes, I want to configurate the printer's wireless network (Да, желая да конфигурирам безжичната мрежа на принтера)" в излезлия прозорец за настройка на безжична мрежа и действайте в съответствие с подканите за настройка на принтера спрямо безжичната мрежа (вижте <u>Глава 5.1.1</u> за метод за настройка).

The installation program will determine whether wireless network of the printer is to be configured based on your choice in this step;
 if you need to configure or change wireless network of the printer, please select " yes" after the printer connects USB;
• if not, please select "no".
• Yes, I want to configurate the printer's wireless network.
\bigodot No, the printer has been connected to wireless network.

9. Инсталационният софтуер ще започне автоматично търсене на принтера след успешната конфигурация на мрежовата връзка. Този процес може да отнеме известно време.

10. Изберете принтера, който трябва да бъде свързан и щракнете върху "Next (Следващ)".

Printer Name	IP Address	Host name
V X X Series FCL0 0001	10.10.145.140	X X X -779000
Install the printer from the list with	a hostname	Refresh
Add the IP address or hostname m	anually	

Забележка:• Ако принтерът, който трябва да свържете не присъства в списъка с намерените принтери, щракнете върху "Refresh (Обновяване)" за повторно търсене.

> • Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

> • Ако IP адресът или името на хоста са добавени ръчно, трябва да знаете IP адреса на свързания принтер или името на хоста. Ако те не са ясни, отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация" и вижте "IP Address (IP адрес)" и "Host name (Име на хост)" (вижте <u>Глава 11.4</u>).

11. Софтуерът инсталира драйверите автоматично и процесът на инсталация може да отнеме известно време. Продължителността на инсталацията е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.

12. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.2.3.2. Инсталация в режим Wi-Fi Direct

1. Включете принтера и компютъра.

2. Свържете компютъра към Wi-Fi Direct мрежата на принтера (вижте <u>Глава 5.2.2.2</u> за метод на настройка).

3. Поставете предоставения инсталационен компакт диск в CD-ROM на компютъра:

• Windows XP система: автоматично изпълнение на процедурата по инсталация.

• Windows 7/Vista/Server 2008 система: Активира се интерфейс "Autoplay". Щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате процедурата по инсталация.

• Windows 8 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния горен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма.

• Windows 10 система: При извеждане на прозореца "DVD RW driver" от десния долен ъгъл на работния плот на компютъра, щракнете в прозореца, след което щракнете върху "Autorun.exe", за да стартирате инсталационната програма. Забележка:• Някои компютри може да не успеят да стартират автоматично компакт диска, поради конфигурацията на техните системи. Щракнете два пъти върху иконата "Компютър", намерете "DVD RW driver", след което щракнете два пъти върху "DVD RW driver", за да стартирате инсталационната програма.

4. Прочетете и се съгласете с условията, съдържащи се в "Лицензионно споразумение с краен потребител" и "Политика за поверителност". Щракнете върху бутон "Следващ" в долния десен ъгъл на интерфейса, за да влезете в интерфейса за инсталация на драйвера.

- 5. Щракнете върху "Manual installation (Ръчна инсталация)" в основата на интерфейса за инсталация на драйвера и активирайте интерфейса за ръчна инсталация.
- 6. Изберете език за инсталация и модел на принтер.
- 7. Изберете "Wireless network connection (Връзка с безжична мрежа)" и щракнете върху "Install (Инсталация)".

Installation Language.	English
Select Printer:	X X X Series
Installation mode:	
	O USB Connection
-	Connect printer and computer with USB cable
<u>_</u>	Cable network connection
-	Connect printer and computer with network cable
	Wireless network connection
WIFT	Connect the printer with the computer by wireless network; you can connect the printer to the wireless network manually

8. Изберете "No, the printer has been connected to wireless network (He, принтерът е свързан към безжична мрежа)" в излезлия прозорец за настройка на безжична мрежа и след това, щракнете върху "Next (Следващ)".

The	: installation program will determine whether wireless network of the printer is to be
con	ngureo based on your choice in this step;
• if yes	you need to configure or change wireless network of the printer, please select " " after the printer connects USB;
• if	not, please select "no".
	O Yes, I want to configurate the printer's wireless network.
	No, the printer has been connected to wireless network.

9. Инсталационният софтуер ще извърши автоматично търсене на принтера и процесът на търсене може да отнеме известно време.

10. Изберете принтера, к	който трябва да	бъде свързан и	щракнете върху "Ne	ext (Следващ)".
	1 11		" ' ' ' '	

Printer Name	IP Address	Host name	
V X X X Series PCL6 0001	<u>10, 10, 148, 140</u>	X X X -779BBB	
Install the printer from the list with	a hostname	Refresh	
Add the IP address or hostname ma	anually		

Забележка:• Ако принтерът, който трябва да свържете не присъства в списъка с намерените принтери, щракнете върху "Refresh (Обновяване)" за повторно търсене.

• Когато IP адресът на принтера се промени при инсталация на драйвер за принтер с ИД на хост, можете директно да печатате, без да е необходимо да преинсталирате драйвера. Ако трябва да инсталирате драйвера на принтера с ИД на хост, поставете отметка в полето "Install the printer in the list with host ID (Инсталация на принтера в списъка с ИД на хост)".

• Ако IP адресът или името на хоста са добавени ръчно, трябва да знаете IP адреса на свързания принтер или името на хоста. Ако те не са ясни, отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация" и вижте "IP Address (IP адрес)" и "Host name (Име на хост)" (вижте <u>Глава 11.4</u>).

11. Софтуерът инсталира драйверите автоматично и процесът на инсталация може да отнеме известно време. Продължителността на инсталацията е свързана с конфигурацията на Вашия компютър. Моля, изчакайте.

12. След завършване на инсталацията, щракнете върху бутон "Print & Test Page (Печат на пробна страница)". Ако Вашият принтер отпечата успешно пробна страница, това означава, че сте инсталирали успешно драйвера.

3.1.3. Метод за деинсталация на драйвер

При следната процедура, Windows 7 е даден като пример. Информация на Вашия компютърен екран може да е различна, поради различните операционни системи.

- 1. Щракнете върху меню "Старт" на компютъра и след това върху "Всички програми".
- 2. Щракнете върху Pantum, и след това щракнете

върху Pantum XXX Series. Pantum XXX Series, където

XXX замества модела на продукта.

- 3. Щракнете върху "Деинсталиране", за да изтриете драйвера в съответствие с инструкциите в прозореца за деинсталация.
- 4. След завършване на деинсталация, рестартирайте компютъра.

3.2. Инсталация на драйвер на система macOS

• Инсталацията на драйвер на система macOS е разделена на 2 стъпки – инсталация на драйвер и добавяне на принтер. Ако ще отпечатвате в режим AirPrint, не е необходимо да инсталирате драйвер, само трябва директно да добавите принтера.

• Когато инсталирате драйвер с кабелна или безжична мрежа, ще се нуждаете от Bonjour името на принтера. Отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация", за да го видите. (вижте <u>Глава 11.4</u>).

3.2.1. Инсталация на драйвер

При следната процедура, macOS 10.14 е дадена като пример. Информация на Вашия компютърен екран може да е различна, поради различните операционни системи.

1. Включете принтера и компютъра.

2. Поставете компакт-диска, предоставен с принтера в CD устройството на Вашия компютър и щракнете два пъти върху инсталационния пакет за Pantum XXX Series. (**XXX** в Pantum XXX Series замества името на модела.)

	You will be guided through the steps necessary to install this			
Introduction	software.			
License				
Destination Select				
Installation Type				
Installation				
Summary				

- 3. Щракнете върху "Continue (Продължи)".
- 4. Прочетете лицензионното споразумение и след това щракнете върху "Continue (Продължи)".

	the soltware license agreement.		
Introd	Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.		
Licen			
Destir			
Instal	Read License	Disagree	Agree
Instal			
	OTHEDWIRE LICE THE		

- 5. Щракнете върху "Agree (Съгласен/а съм)" в изведения прозорец, за да приемете лицензионното споразумение.
- 6. Прочетете "Политика за поверителност" и щракнете върху "Continue (Продължи)".

Intr	the software priv	acy policy.			
Lic Pri	Click Agree to cor quit the Installer.	to continue or click Disagree to cancel the installation and aller.			and
De: Ins	Read Privacy Po	blicy	Disagree		gree
Instal	lation nary				Annual und sing Fe, saladata Annual solution and Ballings Ball Teams Synthesis Synthesis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Annual Holis Synthesis Synth

- 7. В изведения прозорец, щракнете върху "Agree (Съгласен/а съм)", за да приемете "Политика за поверителност".
- 8. Щракнете върху "Install (Инсталация)".
- 9. Въведете паролата на компютъра и щракнете върху "Install Software (Инсталиране на софтуер)".

License Destination Select Installation Type	Installer is trying to install new software. Type your password to allow this.
Installation	Username: test-001
Summary	Password:
	Cancel Install Software

10. Щракнете върху "Continue Installation (Продължи с инсталацията)" в изведения прозорец.

11. Системата ще завърши автоматично инсталацията на драйвера.

• Ако използвате USB кабел за свързване на компютър с принтер, който е с Wi-Fi, по време на инсталация на драйвера, ще бъде изведен прозорец за конфигурация на безжична мрежа, както е показано на следващата илюстрация.



• Ако щракнете върху "No (He)", ще можете да добавите свързан чрез USB принтер в изведения интерфейс "Add Printer (Добавяне на принтер)" (вижте <u>Глава 3.3</u> за начин на добавяне на принтер).

Ако използвате USB кабел, за да свържете компютър с принтер, който няма функция за Wi-Fi, интерфейсът "Add Printer (Добавяне на принтер)" ще бъде изведен по време на инсталация на драйвера и тук ще можете да добавите принтера (вижте <u>Глава 3.3</u> за начин на добавяне на принтер).

3.3. Добавяне на принтер към macOS система

3.3.1. Добавяне на принтер чрез USB

- 1. Свържете принтера с компютър чрез USB кабел и включете захранването.
- 2. Влезете в раздел "System Preferences (Системни предпочитания)" "Printers & Scanners (Принтери и скенери)" на компютъра.
- 3. Щракнете върху бутон +, за да изберете "Add Printer or Scanner (Добавяне на принтер или скенер)".
- 4. Изберете принтера и след това изберете съответния режим на принтера от

изведеното меню "Use (Употреба)".

5. Щракнете върху "Add (Добавяне)".

3.3.2. Добавяне на принтер чрез кабелна мрежова връзка

- 1. Включете принтера и компютъра.
- 2. Свържете компютъра към кабелна мрежа.
- 3. Свържете мрежовия кабел към мрежовия интерфейс на принтера, за да свържете

принтера към компютърната мрежа (вижте <u>Глава 4</u> за мрежова настройка).

- 4. Влезете в раздел "System Preferences (Системни предпочитания)" "Printers & Scanners (Принтери и скенери)" на компютъра.
- 5. Щракнете върху бутон +, за да изберете "Add Printer or Scanner (Добавяне на принтер или скенер)".

6. Изберете принтера и след това изберете съответния режим на принтера от изведеното меню "Use (Употреба)".

7. Щракнете върху "Add (Добавяне)".

3.3.3. Добавяне на принтер чрез безжична връзка

- 1. Включете принтера и компютъра.
- 2. Уверете се, че безжичната връзка между компютъра и принтера е установена.

Забележка: • В случай на основен структурен режим, свържете безжичния мрежови принтер към точка за достъп (безжичен рутер). Вижте <u>Глава 5.1</u> за метод на свързване.

• В случай на режим Wi-Fi Direct, свържете директно безжичния клиент към

безжичния мрежови принтер. Вижте Глава 5.2 за методи на свързване.

- 3. Влезете в раздел "System Preferences (Системни предпочитания)" "Printers & Scanners (Принтери и скенери)" на компютъра.
- 4. Щракнете върху бутон 🐏, за да изберете "Add Printer or Scanner (Добавяне на принтер или скенер)".
- 5. Изберете принтера и след това изберете съответния режим на принтера от

изведеното меню "Use (Употреба)".

6. Щракнете върху "Add (Добавяне)".

3.3.4. Добавяне на AirPrint принтер

- 1. Включете принтера и компютъра.
- 2. Уверете се, че връзката между принтера и компютъра е установена (USB връзка или мрежова връзка).
- 3. Влезете в раздел "System Preferences (Системни предпочитания)" "Printers & Scanners (Принтери и скенери)" на компютъра.
- 4. Щракнете върху бутон +, за да изберете "Add Printer or Scanner (Добавяне на принтер или скенер)".

5. Изберете принтер ри изберете "Secure AirPrint (Защитен AirPrint)" (криптиране на данни) или "AirPrint" (без криптиране) в полето за опции "Use (Използване)".

6. Щракнете върху "Add (Добавяне)".

Забележка: • Когато принтерът е свързан към компютър чрез USB кабел, системата ще разпознае и ще добави AirPrint автоматично.

- Ако ще бъде добавян AirPrint принтер в мрежова връзка, USB кабелът трябва да бъде изключен преди добавянето на принтера.
- AirPrint принтерът се именува след края на "AirPrint".
Настройка на кабелна мрежа (приложимо за модели с кабелна мрежа)

В случай, че принтерите поддържат печат чрез кабелна мрежа, те могат да бъдат свързани в мрежа за контрол на принтера да печата в режим на кабелна мрежа.

4.1. Задаване на ІР адрес

IP може да бъде получен автоматично чрез DHCP функцията или може да бъде зададен ръчно.

4.1.1. Автоматично задаване

На принтера, по подразбиране, е зададена функция за автоматично задаване на DHCP.

1. Свържете принтера към мрежата чрез мрежови кабел и извършете подготвителните дейности по стартиране.

2. Принтерът ще получи IP адрес, който му е зададен автоматично от сървъра. Може да е необходимо известно време за получаването на IP адрес под въздействието на мрежовата среда.

Можете да проверите IP адреса на принтера, като отпечатате "Страница за мрежова настройка" (вижте <u>Глава 11.4</u> за метод на печат) или проверете мрежовата информация, като погледнете контролния панел на принтера (вижте <u>Глава 11.3</u> за методи на преглед). Ако IP адресът липсва, проверете мрежовата среда и след това опитайте отново, след като изчакате няколко минути.

Забележка: • Ако DHCP сървърът не успее автоматично да зададе IP адрес, принтерът ще получи свързващ локален адрес, зададен автоматично от принтера 169.254.xxx.xxx.

4.1.2. Ръчно задаване

За ръчно задаване на IP адрес за принтера чрез контролния панел на принтера, виете <u>Глава 11.2</u> за подробности.

За ръчно задаване на IP адрес за принтера чрез вградения уеб сървър, виете <u>Глава</u>

6.2.1 за подробности.

5. Настройка на безжична мрежа

(приложимо за модели с Wi-Fi)

Типът на безжична мрежа е разделен на основен структурен режим и на Wi-Fi Direct режим. Ако имате проблеми с настройката на безжична мрежа, вижте <u>Глава 5.4</u> Ч.З.В. за настройка на безжична мрежа.



5.1. Основен структурен режим

Можете да свържете компютър към Вашия принтер чрез точка за достъп (безжичен рутер) като средство. Връзката с точка за достъп (безжичен рутер) е разделена на настройка на безжична мрежа и на Защитена настройка на Wi-Fi (WPS).

Важно: Преди започване на инсталацията на безжична мрежа, трябва да научите идентификатор на точка на достъп (SSID) и паролата на Вашата точка за достъп, за да ги използвате по време на настройката на безжичната мрежа. Ако не можете да ги разберете, свържете се с мрежовия си администратор или производителя на точката за достъп (безжичен рутер). Ако не можете да ги разберете, свържете се с мрежовия на точката за достъп (безжичен рутер).

5.1.1. Инструменти за настройка на безжична мрежа

Ако Вашият компютър има инсталиран драйвер и е свързан с безжична мрежа, но безжичната мрежа е променена, можете да я настроите отново чрез инструменти за настройка на безжична мрежа.

5.1.1.1. Предварителна подготовка

- 1. Точка за достъп (безжичен рутер).
- 2. Компютър, който е свързан с мрежа.
- 3. Принтер, който има функция за безжична мрежа.

5.1.1.2. Методи за настройка на инструменти за настройка на безжична мрежа

1. Изберете инструмента за настройка на безжична мрежа в компютъра.

1) Windows система: Щракнете върху меню "Старт" – "Всички програми" - "Pantum" –

Име на продукт – "Инструмент за настройка на безжична мрежа".

2) macOS система: щракнете "Go (Напред)" - "Applications (Приложения)" -

"Pantum" - "Utilities (Помощни средства)" - "Инструмент за настройка на безжична мрежа" в лентата за меню Finder на компютъра.

2. Използвайте USB кабел за свързване и конфигурация. Изберете "Yes, I have an USB cable that can be used for installation ("Да, имам USB кабел, който може да се използва за инсталацията)" в следния интерфейс. Щракнете "Next (Следващ)".



2.1 Компютърът е свързан с безжична мрежа.

1) Безжичната мрежа, към която е свързан компютъра в момента е избрана като инструмент за конфигурация на безжична мрежа по подразбиране. Изпълнете конфигурацията, в съответствие с подканите на интерфейса.

The wireless netwo	rk name (wireless access point/router name)	was detected:	
SSID:	Test-AP2		
Are you going to u	e these settings to connect to the wireless n	etwork?	
Yes			
O No			

Забележка:• Избраното от Bac SSID трябва да съответства на SSID на точката на достъп (безжичен рутер), свързан към Вашия компютър.

2) Изберете "No (He)" за конфигурация на друга безжична мрежа, необходима за свързване. Изпълнете конфигурацията, в съответствие с подканите на интерфейса.

recording realize	Safe Mode	Signal Strength	1
Test-AP2	Encryption	100%	1
Test-AP3	Encryption	100%	
			-
Network Name (SSID):		Refre	esh
Test-AP3			
Password:			
•••••	Show password		

Забележка:• Полето за показване на паролата, по подразбиране, няма отметка; ако е с отметка, всички пароли ще станат видими.

2.2 Компютърът не е свързан към безжична мрежа. Въведете SSID (различава малки и главни букви) и паролата на точката за достъп (безжичен рутер) в следващия интерфейс. Изпълнете конфигурацията, в съответствие с подканите на интерфейса.

		Printing wireless network information page
2. Please enter wireless network u	ser name and password.	
Network Name (SSID):		
T		
Password:		
Show password		

 Забележка: Ако не знаете SSID на точката за достъп (безжичен рутер), щракнете върху "Print Wireless Network Information Page (Отпечатване на информационна страница за безжична мрежа)", за да видите SSID на нужната Ви точка за достъп (безжичен рутер).
 Ако принтерът не може да бъде използван нормално след завършването

на настройката на безжична мрежа, инсталирайте драйвера отново.

3. Използване на WPS връзка.

Изберете "No, I don't have a USB cable (He, нямам USB кабел)" в следващия интерфейс и щракнете "Next (Следващ)".

Do you have a USB cab	le?				
○ Yes, I have a USB control installation.	able available for	1	Q (~		
No, I don't have a U	ISB cable.				
Note: If you don't have	e a USB cable, you are still a	able to configure y	our printer wireless	y (advanced method).	

1) Използвайте WPS метода, за да изпълните следващите стъпки за стартиране на безжична мрежа на принтера. (вижте <u>Глава 5.1.2</u> за подробна WPS конфигурация)

1. Hold Wi-Fi button on printer fo	r 2s.
2. Set the access point to WPS m For details, see the guide provid point.	ode. ed with the access
3. After all of the above are don	e, please dick "Next".
If you encounter any problems in of the Wireless Access Point for	the configuration process, place the printer closer to the location he time being.

2) Преценете дали принтерът е успешно свързан в съответствие със статуса на Wi-Fi индикатора на принтера. Ако конфигурацията е неуспешна, щракнете върху "Previous (Предходен)" за повторна конфигурация; ако конфигурацията е успешна, щракнете върху "Done (Готово)", за да завършите конфигурацията.

((t·	${\ensuremath{}}$ If the light is off, configuration is unsuccessful. Please click 'Back' to reconfigure.
((1-	If the light is on, configuration is successful.
Note: If the light is bli	nking, the printer is being configured. Please wait.

Забележка: • Ако принтерът не може да бъде използван нормално след завършването на настройката на безжична мрежа, инсталирайте драйвера отново.

5.1.2. Настройка чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS)

Ако точката за достъп (безжичен рутер) поддържа Защитена настройка на Wi-Fi (WPS), можете да натиснете Wi-Fi клавиша на контролния панел на принтера и WPS клавиша на точката за достъп (безжичен рутер) за свързване на принтера към безжична мрежа.

5.1.2.1. Предварителна подготовка

1. Точката за достъп (безжичен рутер) поддържа Защитена настройка на Wi-Fi (WPS).

2. Принтер, който има функция за безжична мрежа.

5.1.2.2. Метод чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS)

1. Включете захранването на принтера и точката за достъп (безжичен рутер).

2. Уверете се, че принтерът е в състояние на готовност.

Забележка:• Ако принтерът е заспал, той може да бъде събуден чрез натискането на който и да е клавиш на контролния панел на принтера

3. Натиснете бутон "Wi-Fi" на контролния панел на принтера в продължение на повече

от 2 секунди, докато Wi-Fi индикаторът започне да мига в синьо и след това,

освободете бутона.

- 4. Натиснете WPS бутона на точката за достъп (безжичен рутер) в рамките на 2 минути и след това го освободете.
- 5. Когато точката за достъп (безжичен рутер) и принтерът започнат да се свързват,

синият WI-Fi индикатор на принтера започва да мига. Синият Wi-Fi индикатор ще светне непрекъснато след успешно свързване.

Ако връзката не е установена успешно след повече от 2 минути, принтерът ще се върне

в състояние на готовност, Wi-Fi индикаторът ще изгасне и връзката чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS) ще бъде неуспешна. Ако трябва да направите повторно връзка, повторете стъпки 3-4 по-горе.

 Забележка: Вижте Глава 1.5 за начин на анулиране и изключване на Wi-Fi връзка.
 След успешно свързване чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS), инсталирайте драйвер, ако желаете да печатате чрез безжична мрежа.

5.1.3. Как да деактивирате свързана Wi-Fi мрежа

Свържете безжичната мрежа в инфраструктурен режим, като изпълните описаните погоре стъпки. Ако е осъществена връзка, индикаторът за Wi-Fi на контролния панел свети постоянно. Натиснете и задръжте този бутон в продължение на повече от 2 секунди, за да се изключите от Wi-Fi мрежата (индикаторът за Wi-Fi ще изгасне).

5.2. Режим Wi-Fi Direct

Можете да свържете безжичен клиент (включително компютър и мобилно устройство с функция за безжична мрежа) към принтер с безжична функция, без да използвате точка за достъп (безжичен рутер).

5.2.1. Предварителна подготовка

- 1. Принтер с функция Wi-Fi Direct.
- 2. Безжичният клиент (включително компютър и мобилно устройство с функция за безжична мрежа).

5.2.2. Свързване чрез Wi-Fi Direct

Преди да се свържете към точката за безжичен достъп на принтера, активирайте функцията Wi-Fi Direct на принтера, като натиснете за кратко бутон "Wi-Fi" на панела.

Забележка: • Натиснете кратко бутон "Wi-Fi" на панела за принтера, за автоматично отпечатване на страница "Съветник за Wi-Fi свързване на мобилно устройство" за Wi-Fi свързване на мобилни устройства.

5.2.2.1. Метод на свързване на безжичен клиент, който поддържа функцията Wi-Fi Direct (директна покана за свързване)

Трябва да използвате мобилни устройства, които поддържат функцията Wi-Fi Direct за осъществяване на Wi-Fi Direct връзка. Работните стъпки може да са различни в зависимост от използваното от Вас мобилно устройство.

- 1. Включете захранването на принтера.
- 2. Включете мобилното устройство и изберете настройки, за да влезете в интерфейса за Wi-Fi свързване.

÷	Wi-Fi	Add network
	On	Saved networks
▼.	DIRECT-A9E Connected, no	Refresh
		Advanced Help & feedback
	\bigtriangledown	0 🗆

3. Изберете "Advanced (Разширени)" и след това изберете "Wi-Fi Direct" в разширения интерфейс за WLAN.

← Advanced Wi-Fi	:
Network notification Notify whenever a public network is available	
Keep Wi-Fi on during sleep Always	
Wi-Fi frequency band Automatic	
Install certificates	
Wi-Fi Direct	
WPS Push Button	
WPS Pin Entry	
MAC address cc:fa:00:c7:fa:4b	
0	

4. Изберете SSID на принтера в директния интерфейс, за да изпратите покана за свързване.

5. Натиснете "ОК", за да потвърдите свързването, когато панелът покаже напомняне за свързване чрез Wi-Fi Direct.

Забележка: • В случай на режим за автоматично свързване, мобилното устройство ще започне автоматично свързване след изпращането на покана за свързване, без необходимост от потвърждение чрез панела.

5.2.2.2. Метод на свързване на безжичен клиент, който не поддържа функцията Wi-Fi Direct (въвеждане на парола за свързване)

1. Включете захранването на принтера.

2. Натиснете клавиш "Menu (Меню)" – "Network Info (Мрежова информация)" – "Wi-Fi dir. Info (Информация за Wi-Fi Direct)" на контролния панел на принтера, за да видите "SSID" и "Password (Парола)".

3. Включете компютъра или мобилното устройство с функция за безжична мрежа; изберете SSID на Wi-Fi Direct и въведете паролата за свързване.

5.2.3. Как да деактивирате Wi-Fi Direct

1. Включете захранването на принтера.

2. Натиснете "Menu (Меню)", "Network Set (Мрежова настройка)", "Wi-Fi Direct" и след това "Off (Изключване)" на контролния панел на принтера, за да деактивирате Wi-Fi Direct.

5.3. Как да промените честотата на безжичната мрежа

Ако е необходима промяна на честотата на безжичната мрежа, можете да направите това, като изпълните следните стъпки:

1. Включете принтера.

2. Натиснете клавиш "Menu (Меню)" - "Network Settings (Мрежови настройки)" - "Wireless Network Setup (Настройка на безжична мрежа)" - "Wireless Frequency Setting (Настройка на честота на безжична мрежа)" на контролния панел на принтера, за да промените честотата на безжичната мрежа. Можете да промените честотата на мрежата и чрез достъп до вградения уеб сървър. Вижте "Безжична настройка"。

Забележка: • Ако честотата на безжичната мрежа е зададена на "2.4 GHz",

принтерът няма да може да се свърже към мрежа с честота от "5 GHz"; ако честотата е зададена на "5 GHz", принтерът няма да може да се свърже към мрежа с честота от "2.4 GHz".

- Ако честата на безжичната мрежа, свързана с принтера в основен структурен режим е 2.4 GHz, честотата на Wi-Fi Direct също е 2.4 GHz; ако честотата е "5GHz", честотата на Wi-Fi Direct също е "5GHz".
- Превключете мрежовата честота и принтерът ще рестартира Wi-Fi услугата.

5.4. Ч.З.В. за настройка на безжична мрежа

1. Принтерът не е намерен.

- Дали захранването на компютъра, точката за достъп (безжичен рутер) или принтера е включено.
- Дали компютърът е свързан с принтера чрез USB кабел.
- Дали принтерът поддържа връзка с безжична мрежа.

2. При свързването с мрежа SSID не може да бъде открито

- Проверете дали превключвателят за захранване на точката за достъп (безжичен рутер) е включен.
- Принтерът не може да намери SSID на точка за достъп (безжичен рутер) към която

трябва да го свържете. Проверете SSID на точката за достъп (безжичен рутер) и опитайте повторно свързване.

• При всяка промяна на настройката на точката за достъп (безжичен рутер) трябва

отново да извършвате настройка за безжична мрежа на принтера.

3. Неуспешно свързване

• Проверете дали защитният режим и паролата на точката за достъп (безжичен рутер) и

на принтера са правилни.

• Проверете приемането на безжичен сигнал около принтера. Приемането на сигнала може да е ниско, ако рутерът е разположен далече от принтера или ако между тях има препятствие.

• Изключете захранването на точката за достъп (безжичен рутер) и на принтера и ги включете отново.

• Проверете дали точката за достъп (безжичен рутер) и принтера са с една и съща честота на безжична мрежа. Ако е необходимо да промените честотите на безжичната мрежа, вижте <u>"Как да промените честотата на безжичната мрежа".</u>

4. Следните неща трябва да бъдат проверени, ако принтерът има проблеми, докато се използва в мрежа:

• Проверете дали комуникацията не се блокира от защитна стена. Ако компютърът и принтерът са свързани в една и съща мрежа, но те не могат да се намерят, комуникацията може да е блокирана от софтуер на защитна стена. Вижте ръководството на потребителя на софтуера на защитната стена за начин за изключване на защитната стена и след като я изключите, опитайте отново да откриете принтера.

• Проверете дали IP адресът, зададен на принтера е правилен. Можете да проверите IP адреса, като отпечатате информационна страница за мрежова настройка.

- Вижте следните стъпки за проверка дали принтерът и компютърът се намират в една и съща мрежа:
- 1) Изберете "Command prompt", както е показано по-долу.

a. Windows 8/10 система: Изберете бутон "Търсене" в меню Старт и въведете "Command prompt" в полето за търсене, след което натиснете клавиш "Enter" на клавиатурата.

b. Windows 7/Vista/XP система: щракнете меню "Старт"-"Всички програми"-"Приложения"-"Command prompt".

2) Въведете ping и IP адреса на принтера в изведения прозорец и натиснете клавиш "Enter". Например: ping XXX.XXX.XXX.XXX ("XXX.XXX.XXX.XXX" е IP адресът на принтера)

3) Ако в прозореца е изписано RTT, това означава, че принтерът и компютърът са в една и съща мрежа. Ако не е изписано RTT, вижте <u>Глава 5</u> за повторна конфигурация на безжичната мрежа на принтера.

Забележка: • Вижте ръководството на потребителя или се консултирайте с производителя за информация, свързана с точката за достъп (безжичен рутер).

6. Уеб сървър

Можете да управлявате настройката на принтера чрез вградения уеб сървър.

6.1. Посещение на вградения уеб сървър

1. Включете захранването на принтера и компютъра.

2. Свържете принтера с мрежа, за да гарантирате, че принтерът е свързан към мрежата, в която е свързан и компютъра (вижте <u>Глава 4</u> или <u>Глава 5</u> за метод на мрежова настройка).

3. Въведете IP адреса на принтера в адресната лента на уеб браузера, за да посетите уеб сървъра, вграден в принтера.

Вижте IP адреса на принтера чрез контролния панел (вижте <u>Глава 11.3</u>) или отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация", за да видите IP адреса на принтера (вижте <u>Глава 11.4</u>).

Забележка: • На потребителите на Windows се препоръчва да използват Microsoft Internet Explorer 8.0 (или по-висока версия) или Firefox 1.0 (или по-висока версия), на потребителите на macOS се препоръчва да използват Safari 4.0 (или по-висока версия). Независимо от използвания от Вас браузер, се уверете, че поддръжката на JavaScript и на Бисквитки са винаги включени. Гарантирайте съвместимост с НТТР 1.0 и HTTP 1.1 при използването на други браузери.

• Ако компютърът не може да се свърже с уеб сървъра, вграден в принтера, тогава Вашият компютър и принтер може да са свързани с различни мрежи. Проверете своята мрежова среда или се свържете с мрежовия администратор.

4. Щракнете върху опцията "Log in (Вход)", въведете потребителско име и парола (потребителското име по подразбиране е admin, а първоначалната парола е 000000) и щракнете върху "Log in (Вход)".

Забележка: • От съображения за сигурност е препоръчително да смените паролата по подразбиране, което може да се направи в интерфейса "User Management (Управление на потребители)".

6.2. Използване на уеб сървъра за управление на принтера

Можете да използвате вградения уеб сървър за управление на принтера.

- 1. Преглед на основна информация, като име на продукт, състояние на принтер и на тонер касета.
- 2. Задаване на параметри на мрежови протокол, поддържани от принтера.

3. Задаване на мрежова връзка на принтера и включване/изключване на безжична

мрежа и функция Wi-Fi Direct.

4. Задаване на клиент за пощенски сървър и получаване на състояние на принтера чрез уведомление по имейл.

5. Поддържа се конфигурирането на имейл адрес, FTP адрес и SMB адрес за сканиране във файл, изпращан директно към имейл, FTP или SMB сървър.

n Product mormation	Mind ID Configuration		ta la
Settings Network settings	Wired IP Configuration		This page provides
Wired IP Configuration	Host Name	XXX-1A2A3B	configuration related to Printer Name, wired IPv4, an
IPv6	1440 44499	10/05/10/11/20/20	wired IPv6-related attributes.
RAW/LPD	MAC AUDIESS	AULUS, IB. IA ZA 3B	
SNMP	IPv4 Address Assignment Mode	Automatic 🗸	
WSD	695	·	
SMTP	IPv4 Address	10.10.132.234	
AirPrint			
SSL/TLS	Subnet Mask	255.255.255.0	
Machine settings	0.0.0.0		
System	Gateway Address	10.10.132.254	
PCL Options	Domain Name		
PS Options			
SMB address book	IPv4DNS Address Assignment Mode	Automatic 🗸	
FTP address book	The second second		
111 000/030 0000	Primary IPv4DNS Server Address	0.0.0.0	
	Secondary IPv4DNS Server Address	0.0.0.0	
	IPv6 Local Link Address	fe80::aec5:1bff;fe1a:2a3b	•

6.2.1. Задаване на IP адрес

Преди настройката на IP адрес трябва да свържете принтера с мрежа.

 В случай на модел, поддържащ кабелна мрежа, свържете принтера с кабелна мрежа, като използвате неговия мрежови интерфейс за връзка с мрежови кабел.
 В случай на модел, поддържащ безжична мрежа, принтерът може да бъде свързан към безжичната мрежа чрез инструменти за настройка на безжична мрежа или чрез Защитена настройка на Wi-Fi (WPS) (вижте Глава 5.1).

6.2.1.1. Настройка на IPv4

IPv4 адресът на принтера е разделен на автоматично задаване чрез DHCP и на ръчна настройка, като функцията за автоматично задаване чрез DHCP е активирана по подразбиране. Можете да зададете IPv4 адреса на принтера ръчно, за да зададете фиксиран IPv4 адрес на принтера.

- 1. Включете захранването на принтера, за да свържете принтера в мрежа.
- 2. Влезте във вградения уеб сървър (вижте Глава 6.1 за метод на вход).

- 3. Щракнете "Settings (Настройки)" "Network settings (Мрежови настройки)" "Protocol Settings (Настройки на протокол)" "Wired IP Configuration (Конфигурация на статично IP)".
- 4. Задайте режима за задаване на IPv4 адрес като "Manual (Ръчно)".
- 5. Въведете "IPv4 Address (IPv4 адрес)", "Subnet Mask (Подмрежова маска)" и "Gateway Address (Адрес на шлюз)", и щракнете върху "Apply (Прилагане)".

6.2.1.2. Настройка на ІРv6

- 1. Включете захранването на принтера, за да свържете принтера в мрежа.
- 2. Влезте във вградения уеб сървър (вижте Глава 6.1 за метод на вход).
- 3. Щракнете "Settings (Настройки)" "Network settings (Мрежови настройки)" "Protocol Settings (Настройки на протокол)" "IPv6".
- 4. Поставете отметка пред "Enable IPv6 protocol (Активиране на IPv6 протокол)" и

"Enable DHCPv6 (Активиране на DHCPv6)" (с поставена отметка по подразбиране) и след това щракнете "Apply (Прилагане)". Можете да обновите браузера и да видите "IPv6 Local Link Address (IPv6 адрес за локална връзка)" и "Stateful Address (Aдрес със

съдържание)" в интерфейса "Wired IP Configuration (Конфигурация на статично IP)".

Забележка: Принтерът поддържа използването на следните IPv6 адреси за мрежови печат и управление (вижте <u>Глава 11.4</u> и отпечатайте "Страница за мрежова конфигурация", за да видите IPv6 адресите).

- Адрес IPv6 local-link address: локален IPv6 адрес, зададен от някой (адреси, започващи с FE80).
- Stateful address: IPv6 адрес, зададен от DHCPv6 сървър (ако в мрежата няма DHCPv6 сървър, "Stateful Address" не може да бъде зададен).

• Stateless address: IPv6 адрес, автоматично създаден от мрежовия рутер.

6.2.2. Безжична настройка

Можете да зададете безжична мрежа, да извършите безжична настройка на IP, на Wi-Fi Direct и на WPS чрез страницата за безжична настройка. Преди започване на настройка, влезете във вградения уеб сървър (вижте <u>Глава 6.1</u> за метод на влизане).

6.2.2.1. Безжична мрежа

Настройката на безжична мрежа се състои от следните раздели "Basic Status of Wireless Network (Основно състояние на безжична мрежа)", "Wireless Frequency Setting (Задаване на честота на безжична мрежа)", "Search for Hotspot (Търсене на гореща точка)" и "Authentication (Удостоверяване)".

1. Щракнете "Settings (Настройки)" – "Network settings (Мрежови настройки)" – "Wireless setup (Безжична настройка)" – "Wireless Network (Безжична мрежа)".

● On ○ Off Status: Online		
Service Set Identifier (SSID)	TP-LINK_9ED9	
Wifi Frequency Setting		
© 2.4GHz @ 2.4GHz + 5GHz © 5GHz		
Search for Hotspot		
Refresh Retrieving wireless inform	ation (please wait 10 seconds, and do n	ot leave this page)
Authentication		
Service Set Identifier (SSID)	TP-LINK_9ED9	
		16
Key		
Key		and a second sec
Key		

2. Ако трябва да конфигурирате безжична мрежа, включете основното състояние на основната мрежа, след което щракнете върху SSID на точката за достъп (безжичен рутер) в списъка от търсене на горещи точки, въведете паролата в полето за удостоверяване и щракнете Apply (Прилагане).

6.2.2.2. Безжична настройка на IP

Само когато безжичната мрежа на принтера е включена в уеб сървъра ще се появи Wireless IP Configuration (Безжична конфигурация на IP).

1. Щракнете "Settings (Настройки)" – "Network settings (Мрежови настройки)" – "Wireless setup (Безжична настройка)" – "Wireless IP Configuration (Безжична конфигурация на IP)".

1) DHCPv4 е с отметка по подразбиране. Ако IP адресът трябва да бъде зададен ръчно, махнете отметката от полето DHCPv4 и въведете "IPv4 Address (IPv4 adpec)", "Subnet Mask (Подмрежова маска)" и "Gateway Address (Адрес на шлюз)", които трябва да зададете и щракнете върху "Apply (Прилагане)".

6.2.2.3. Настройка на WPS

1. Щракнете "Settings (Настройки)" – "Network settings (Мрежови настройки)" – "Wireless setup (Безжична настройка)" – "WPS".

1) Изберете желания от Bac "WPS Startup Method (WPS метод на стартиране)" и щракнете върху "Apply (Прилагане)" и действайте според подканите.

6.2.2.4. Настройка на Wi-Fi Direct

- Щракнете "Settings (Настройки)" "Network settings (Мрежови настройки)" "Wireless setup (Безжична настройка)" – "Wi-Fi Direct".
- Saбележка: Ако бъде избрано Auto (Автоматично), мобилният терминал ще реализира автоматична връзка при иницииране на покана за свързване без необходимостта от потвърждение на панела.
 - Ако бъде избрано Manual (Ръчно), мобилният терминал не може да реализира
 - връзка, докато изпратената покана за свързване не бъде потвърдена чрез панела.

6.2.3. Настройка на машината

Можете да добавите адресна книга с имейл адреси, да зададете имейл уведомление и време за сън чрез страницата за настройка на машината.

6.2.3.1. Задаване на имейл уведомление

Ако зададете имейл уведомление, на определения от Вас имейл адрес ще бъде изпратено съобщение, когато се появи аномалия, като недостатъчна хартия. Може да получавате имейли само ако направите правилна настройка за имейл. Консултирайте се със своя мрежови администратор за подробни стъпки за настройка. Трябва да влезете във вградения уеб сървър, преди да зададете имейл уведомление (вижте <u>Глава 6.1</u> за метод на вход).

I. Задаване на SMTP клиент

1. Щракнете "Settings (Настройки)" – "Network settings (Мрежови настройки)" – "Protocol Settings (Настройки на протокол)" – "SMTP".

2. В SMTP страницата, въведете адрес на SMTP, определете име за вход и парола в пощенската кутия и след това щракнете "Apply (Прилагане)".

II. Добавяне на адрес на получател

- 1. Щракнете "Settings (Настройки)" "Machine settings (Настройки на машина)" "Address Book (Адресна книга)".
- 2. Щракнете върху "Add (Добавяне)", въведете адреса на получателя и щракнете върху "Apply (Прилагане)".

III. Задаване на имейл уведомление

1. Щракнете "Settings (Настройки)" – "Machine settings (Настройки на машина)" – "E-mail Notification (Имейл уведомление)".

2. Щракнете бутон **т**и изберете имейл адресите, които желаете да добавите в изскачащия списък с контакти.

Освен това можете да поставите отметка пред "адрес Х" (като адрес 1) и да въведете имейл адресите, които желаете да добавите.

3. Поставете отметки пред имейл адрес адресите и съдържанието на уведомленията, които желаете да получавате и след това щракнете върху "Apply (Прилагане)".

6.2.3.2. Конфигуриране на имейл адресна книга

Ако желаете да сканирате файл и да го изпратите на имейл адрес, първо трябва да конфигурирате имейл адресна книга и след това да сканирате файла към зададения имейл адрес. Имейлът няма да бъде получен преди правилната настройка на пощенската кутия; свържете се с мрежовия си администратор за специфичните стъпки.

I. Настройка на имейл адресна книга

1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте Глава 6.1 за метод на вход).

2. Щракнете "Settings (Hacтройки)", "Machine Settings (Hacтройки на машината)" и след това "E-mail Address Book (Имейл адресна книга)", за да влезете в интерфейса за настройка на имейл адресна книга.

3. В излезлия прозорец, щракнете "Create (Създаване)", както е показано по-долу, и редактирайте името на контакта и въведете неговия имейл адрес, след което щракнете върху "Apply (Прилагане)".

Забележка: • В случай, че са създадени групи, можете да щракнете и да проверите съответната група, в която да добавите новосъздадения имейл адрес.

Contact Name		
Email Address		
Group No.	🗖 qunzu	

II. Настройка на имейл група

1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте <u>Глава 6.1</u> за метод на вход).

2. Щракнете "Settings (Настройки)", "Machine Settings (Настройки на машината)" и след това "E-mail Group (Имейл група)", за да влезете в интерфейса за настройка на имейл група.

3. В излезлия прозорец, щракнете "Create (Създаване)", както е показано по-долу, и редактирайте името на групата и проверете имейл адреса, който ще бъде добавен в списъка, съдържащ името на контакта (имейл адрес), след което щракнете върху "Apply (Прилагане)".

	×
Group name	
Contact Name(Email Address)	
☑ceshi(123456@qq.com)	
	Apply

6.2.3.3. Конфигуриране на FTP адресна книга

Ако желаете да сканирате файл към FTP първо трябва да конфигурирате FTP адресна книга. При сканиране, можете да изпратите сканирано изображение към FTP сървър. Преди конфериране на FTP адресна книга, първо трябва да попитате своя мрежови администратор за IP адреса на сървъра, номера на порта, името за вход, паролата и името на сървъра.

1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте <u>Глава 6.1</u> за метод на вход).

2. Щракнете "Settings (Настройки)", "Machine Settings (Настройки на машината)" и след това "FTP Address Book (FTP адресна книга)", за да влезете в интерфейса за настройка на FTP адресна книга.

3. В излезлия прозорец, щракнете "Create (Създаване)", както е показано по-долу и настройте съответните параметри; след завършване на настройката, натиснете "Apply (Прилагане)".

4.

Service name		
FTP server		
FTP subcatalog	1	
Port No.	21	
Anonymous login		
Login Name	anonymous	
Password	you@email.com	

6.2.3.4. Конфигуриране на SMB адресна книга

За да сканирате документи към SMB сървър, първо трябва да конфигурирате SMB адресна книга. При сканиране, можете да изпращате сканирате изображения към SMB сървър.

1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте <u>Глава 6.1</u> за метод на вход).

2. Щракнете "Settings (Настройки)", "Machine Settings (Настройки на машината)" и след това "SMB Address Book (SMB адресна книга)", за да влезете в интерфейса за настройка на FTP адресна книга.

3. В излезлия прозорец, щракнете "Create (Създаване)", както е показано по-долу и настройте съответните параметри; след завършване на настройката, натиснете "Apply (Прилагане)".

Service name	
SMB server	
SMB subcatalog	1
Port No.	139
Anonymous login	
Login Name	anonymous
Password	

6.2.3.5. Настройка на време за сън

Ако желаете да промените времето за сън на принтера, можете да направите това чрез вградения уеб сървър (принтер, инсталиран чрез мрежова връзка).

- 1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте Глава 6.1 за метод на вход).
- 2. Щракнете "Settings (Настройки)" "Machine settings (Настройки на машина)" "System (Система)".
- 3. Изберете времето за сън в съответствие с Вашите предпочитания и щракнете "Apply (Прилагане)".

6.2.4. Възстановяване на фабрични настройки чрез уеб сървър

- 1. Влезте във вградения уеб сървър (вижте Глава 6.1 за метод на вход).
- 2. Щракнете върху "User Management (Управление на потребители)" и въведете

правилните "User name (Потребителско име)" и "Password (Парола)"; след това,

щракнете "Restore to Factory Settings (Възстановяване на фабрични настройки)".

След завършване на операцията, принтерът ще се рестартира автоматично.

Забележка:	След възстановяването на фабричните настройки, потребителското име на администратора ще бъде възстановено на admin и паролата за вход ще бъде възстановена на 000000.
	• Можете да възстановите фабричните настройки и чрез клавиши на

контролния панел на принтера. Вижте Глава 11.1.3 .

7. Печат

7.1. Функция за печат

Можете да настроите функцията за печат чрез "Start (Старт)"-"Devices and Printers (Устройства и принтери)"- избор на съответен принтер- щракване с десен бутон – задаване на функция за печат в "Printing preferences (Предпочитания за печат)". Някои от функциите са следните:

Функции	Схема
Автоматичен двустранен печат	12 ▷ 5
Сортиране при печат	123 123
Печат в обратен ред	321 321
N-в-1	1 2 ⇒ <mark>1</mark> ≥
Печат на плакат (само за операционна система Windows)	
Мащабиране на печат	1 1
Печат на брошура	1234
Персонализиран размер	

Забележка: • В горното описание, Windows 7 е дадена като пример.

- Можете да използвате функцията за печат на плакат, като изберете 2x2 печат на плакат в няколко страници.
- Можете да активирате "Предпочитания за печат" и да щракнете върху бутон "Help (Помощ)", за да видите подробно описание на функцията. Вижте <u>"Отваряне</u> на помощен документ" за метод на отваряне на помощния документ.

7.2. Метод на печат

По време на печат, можете да определите тавата, от която да се извършва печата. Стъпките са следните:

1. Отворете файла, който ще отпечатвате, щракнете върху меню "File (Файл)" в горния ляв ъгъл и изберете "Print (Печат)", за да активирате драйвера за печат.

2. Изберете съответния модел на принтера.

- 3. Щракнете "Printer Properties/Preferences (Свойства на принтер)" за конфигурация на печат.
- 4. Влизайки в интерфейса с опции за "Рарег (Хартия)", можете да зададете "рарег

size and type (размер и тип на хартия)", "paper source and orientation (източник и ориентация на хартия)", в съответствие с Вашите нужди.

	Deese	Cine	-	200		
	Paper	Size	A4 (210 x 29	7mm)	•	Custom
	Paper	Туре	Plain		¥	1
	Source ar	od Orienta	tion			
1		id Offerita				
	Paper	Source	Auto Select		•	
	Feed	Orientatio	n			
		Short I	Edge Feed	O Lo	ong Edge Fe	ed
			S S	F	S	
	N	200			0	
	C)
				1100		

5. Щракнете "ОК", за да завършите настройката за печат.

Забележка: • Ако контролният панел определи размера/типа на хартията като "автоматично", задачата за печат ще бъде изпълнена в съответствие с "размера и типа на хартия", зададени от драйвера. С цел постигане на по-добри резултати от печат, заредете хартия, която съответства на Вашите настройки за съответната тава.

7.2.1. Размер и тип на хартия

За допълнителна информация, вижте раздел <u>"Хартия и носители за печат"</u> в настоящето ръководство.

7.2.2. Източник на хартия

7.2.2.1. Автоматичен избор за печат

Ако зададете източника на хартия като "Auto Select (Автоматичен избор)", принтерът ще изберете съответната тава за печат, в съответствие с направените настройки за хартия.

7.2.2.2. Автоматичен печат от тава



Забележка: • За насоки по отношение на зареждане на хартия, вижте <u>"Хартия и носители за</u> <u>печат"</u>.

• За типа на носител, който ще бъде използван чрез функцията за автоматичен избор на тава, вижте "Спецификация на хартия".

7.2.2.3. Печат от многоцелева тава

Преди започване на печат се уверете, че в автоматичната тава е зареден носител с подходящ размер.



Забележка: • За насоки по отношение на зареждане на хартия, вижте <u>"Хартия и носители за печат"</u>.

• Специална хартия, като пликове за писма и фолио, могат да бъдат печатани само чрез многоцелевата тава. За типа на носител, който ще бъде отпечатван чрез многоцелевата тава, вижте <u>"Спецификация на</u> <u>хартия"</u>

7.2.2.4. Печат чрез допълнителна тава

Преди започване на печат се уверете, че в допълнителната тава е зареден носител с подходящ размер.



Забележка: • За насоки по отношение на зареждане на хартия, вижте <u>"Хартия и носители</u> за печат".

• За типа на носител, който ще бъде използван чрез функцията за автоматичен избор на тава, вижте <u>"Спецификация на хартия".</u>

7.3. Настройки за печат

7.3.1. Настройка на параметри на печат

Преди изпълнението на задача за печат, можете да зададете параметрите за печат по следните два начина.

Операционна система	Временна промяна на настройка за печат	Постоянна промяна на настройка за печат
Windows 7	1. Щракнете върху меню "File (Файл)"– "Print (Печат)"– "Select printer (Избор на принтер)" - "Printer properties (Свойства на принтер)" (подробните стъпки може да са различни поради различните операционни системи).	 Щракнете върху меню "Start (Старт)" - "Control Panel (Контролен панел)" – "Devices and Printers (Устройства и принтери)". Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на принтера, изберете "Printing preference (Предпочитания за печат)", променете настройките
		и ги запазете.
	1. Щракнете върху меню "File	1. Щракнете върху меню "File (Файл)" – "Print (Печат)".
macOS	(Файл)" – "Print (Печат)".	2. Променете настройките в изведения
	2. Променете настройките в изведения прозорец.	прозорец и щракнете за тяхното запазване като предварително зададени настройки. (избирайте предварително зададените настройки преди всеки печат или печатайте в съответствие с настройките по подразбиране).

Забележка: • Приоритетът на настройка на Арр е по-висок от настройката на принтера.

7.3.2. Автоматичен двустранен печат

Принтерът поддържа автоматичен двустранен печат върху обикновена хартия. Размер на хартия, поддържан от автоматичен двустранен печат: A4,Letter, Legal, Oficio, фолио.

Забележка: • Използването на носител на печат, който не е подходящ за автоматичен двустранен печат може да доведе до повреда на принтера.

- Автоматичният двустранен печат не поддържа печат на постери.
- Вижте Глава 2 за зареждане на хартия и типове носители, които могат да се
- отпечатват чрез тавата за автоматично подаване.

7.3.2.1. Настройка на блок за двустранен печат

За постигане на най-добър резултат от печат, можете да зададете размера на хартия за блока за двустранен печат. За двустранен печат върху хартия с формат A4, плъзгачът трябва да бъде в позиция A4; за формати Letter, Legal, фолио и Oficio, плъзгачът трябва да бъде в позиция Letter.

Стъпките за настройка на блока за двустранен печат са:

1. Издърпайте блока за двустранен печат.



2. Обърнете блока за обратен печат.



3. Регулирайте плъзгача за размер на хартия до позиция А4 или Letter, за да завършите настройката.



4. Поставете блока за двустранен печат обратно в принтера.



7.3.2.2. Метод за двустранен печат

- 1. Отворете документа, който ще бъде отпечатван в приложение (като Notepad).
- 2. Изберете Print (Печат) от меню File (Файл).

New	Ctrl+N	
Open	Ctrl+O	
Save	Ctrl+S	
Save As		
Page Setup		
Print	Ctrl+P	
Exit		

3. Изберете съответния модел на принтера.

Select Printer	
屬 友还全 OneNote 2010	
•	4
Status: Ready Location: Comment:	Print to file Preferences
Page Range All Selection Pages: Current Page	Number of copies: 1

4. Щракнете един път върху "Preferences (Предпочитания)" за настройка на печат.

5. В раздел "Basic (Основен)" изберете "Duplex (Двустранен печат)" и след това изберете "Long Edge (Дълъг ръб)" или "Short Edge (Къс ръб)".

Printing Preferences Basic Paper Layout Advanced	×
Express Settings	▼ Save Delete
Copies 1	Resolution 600DPI 1200DPI Refined mode
Collate	Duplex None (Simplex) Long Edge Short Edge 2
	Restore Default Settings
	OK Cancel Help

6. Щракнете един път "ОК", за да завършите настройката за печат. Щракнете "Print (Печат)", за да стартирате задачата за двустранен печат.

www.xxx Series 圖发送至 OneNote 2010		
	III.	F.
Status: Ready Location: Comment:	Print to file Preferer	nces ter
Page Range All Selection Pages:	Number of copies: 1	33

7.3.3. Режим за фин печат

Режимът за фин печат е приложим за инженерингови чертежи и за печат на фини линии. Задайте финия режим в основната страница на предпочитания на принтера. След завършване на настройката, можете да използват режим за фин печат.

Express Settings	
Factory Settings	Save Delete
Copies Copies 1 1 22 33 Collate Reverse	Resolution
	Restore Default Settings

7.3.4. Печат на брошура

Забележка:• Режимът "Booklet (Брошура)" не може да бъде използван едновременно с режим "Multipage (Няколко страници в една)" или "Zooming (Мащабиране)".

• За да активирате функцията за печат на брошура, поставете отметка и пред "collated (подредени)".

• За да стартирате печата на брошура, изберете един от следните формати на хартия: A4, Letter, Legal, Oficio или фолио.

• Тъй като печатът на брошура винаги се изпълнява чрез двустранен печат, когато бъде избрана тази функция, "Duplex" винаги ще бъде с отметка и тя няма да може да бъде махната.

1. Отворете файла, който ще отпечатвате, щракнете върху меню "File (Файл)" в горния

ляв ъгъл и изберете "Print (Печат)", за да активирате драйвера за печат.

- 2. Изберете съответния модел на принтера.
- 3. Щракнете "Printer Properties/Preferences (Свойства на принтер)" за конфигурация на печат.
- 4. Въведете в интерфейса на опция "Layout (Оформление)" и поставете отметка пред "Booklet (Брошура)".

Забележка:• За други настройки на печат на брошура, щракнете "Booklet Settings… (Настройки на брошура…)", направете необходимите настройки в интерфейса "Booklet Settings (Настройки за брошура)" и след това щракнете "OK".

Multipage 1Up Border No Border Sort Right then down Zoom Original Size Tomer Save Image Orientation Toner Save Candscape Density Normal	asic	Paper	Layout	Advanced				
Multipage 1 Up Border No Border Sort Right then down Zoom Original Size Dooklet 100 % 25-400% Booklet 2/3 Booklet 2/3 Toner Save Density Density Normal Image Orientation Clandscape Image Orientation Rotate 180 degree	Mu	ultipage						
Border No Border Sort Right then down Criginal Size 100 % 25-400% A Societ Settings Societ Settings Societ Settings Societ Settings Societ Setting Societ Se		Multipag	e	[1Up		<u>م 🔺</u> 🔄		1
Sort Right then down Zoom Original Size 100 % 25-400% Booklet Image Orientation Booklet Settings Landscape Image Orientation Image Orientation Image Orientation Image Orientati		Border		No Borde	er.	- 3		
Zoom Original Size 100 % Booklet Booklet Settings		Sort		Right the	en down	- 3		
Booklet Booklet Settings Toner Save Toner Save Toner Save Density Normal Rotate 180 degree		Zoom	Original !	Size 100	% 25-400%	<u> </u>	2/	
Booklet Settings Toner Save Toner Save Density Normal Rotate 180 degree	Г	Booklet	Rent of Uranie I		1	<u>۴</u>	/3	
Toner Save			Booklet S	ettings				
Toner Save Candscape Cand	 	Toner Sa	ve		-	Image Orig	entation	
Oensity Normal Rotate 180 degree		Tone	er Save			C Land	scape	
Density Normal Rotate 180 degree Rotate 180 degree		62-36				Optimized Ports	ait	
Pactore Default Catti		Density	Norm	al 🔻		Rota	te 180 degree	
Pactore Default Catti								
Pectore Default Setti								
Restore berdari berd						ſ	Restore Defau	lt Settings

5. За да завършите настройките за печат, щракнете върху "ОК" в долната лява част на прозореца. Щракнете "Print (Печат)", за да отпечатате брошурата.

Забележка: • Страниците на документите ще бъдат преподредени след избора на печат на брошура. Ще бъдат отпечатани по две страници на всяка една страна на листа, след което ще трябва да ги сгънете, за да оформите брошура.

7.3.5. Заглушаване на печат

Ако е зададена функция "Mute Printing (Заглушаване на печат)", шумът от печатане ще бъде понижен, но скоростта на печат ще бъде понижена.

Стъпките за задаване на заглушаване на печат са следните (приложимо за принтери, които са инсталирани чрез USB връзка)

При следната процедура, Windows 7 е даден като пример. Информация на Вашия компютърен екран може да е различна, поради различните операционни системи.

- 1. Щракнете върху меню "Start (Старт)" "Control Panel (Контролен панел)" "Devices and Printers (Устройства и принтери)".
- 2. Щракнете с десен бутон на мишката върху принтера и изберете "Printer properties (Свойства на принтер)" в падащото меню.
- 3. Влезте в опция "Secondary Settings (Вторични настройки)".
- 4. Поставете отметка пред "Mute printing (Заглушаване на печат)" и щракнете "Ok", за да завършите настройката.

Color Monorenet	C-	-	Secondary Se	ttinge	AL	
Color Management	Se	cunty	Secondary Se	iui iyə	ADOU	
Sleep Mode Setting						
	Sleep in	1 minuto	-			
	[Jicch II	i i minute				
Auto shut-off setting						
Power-off condition	n setting	No port	connection			
Power-off delay setting		4 hours		1		
r enter en delaj ee.		4110013				
Mute printing			True	Type Font 1	Table	
• Mate planing			2023/2020	CONTRACTOR CONTRACTOR		
Mate printing						
Configure Options			- 11			
Configure Options Optional tray 1	Not inst	alled		•]		
Configure Options Optional tray 1	Not inst	alled				
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled		•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	alled alled Refresh i	mmediately	•		

5. Отворете задачата за печат от Арр, изберете модела на принтера и след това,

задайте настройките за печат според Вашите нужди.

6. Щракнете "Print (Печат)", за да активирате заглушаване на печат.

Забележка: • Можете да зададете заглушаване на печат и чрез клавишите на контролния панел. За точните стъпки, вижте <u>"Заглушаване на печат"</u>.

7.3.6. Настройка на автоматично изключване

Настройка на автоматично изключване за задаване на условия за изключване и изчакване преди изключване на принтера.

- 1. Щракнете върху меню "Start (Старт)" "Control Panel (Контролен панел)" "Devices and Printers (Устройства и принтери)".
- 2. Щракнете с десен бутон на мишката върху принтера и изберете "Printer properties (Свойства на принтер)" в падащото меню.
- 3. Влезте в опция "Secondary Settings (Вторични настройки)" и задайте "Auto shu-off setting (Задание за автоматично изключване)".
- 4. Щракнете "ОК", за да завършите настройката.

Sleep Mode Setting						
	Sleep in	n 1 minute		-		
Auto shut-off setting	1					
Power-off condition	on setting	No port	connection	•		
Power-off delay setting		4 hours		•		
Optional tray 1	Not installed					
Optional tray 2	Not installed					
optional tray 2		Refresh immediately				

Забележка:• За принтери, които имат LCD контролен панел, потребителят може да зададе функцията за автоматично изключване чрез клавишите на контролния панел. Вижте <u>Глава 11.1.7</u>.

• Определени държава (или региони) не поддържат функцията за автоматично изключване.
7.3.7. Отваряне на помощен документ

Можете да отворите "Printing preferences (Предпочитания за печат)" и да щракнете върху бутон "Help (Помощ)" (само за операционна система Windows). Помощният документ съдържа ръководството за потребителя, където ще намерите информация за настройки за печат.

Basic Paper Layout Advanced	
Express Settings	
Factory Settings 🔶	Save Delete
Copies Copies 1 1 2 3 3 Collate Reverse	Resolution
ОК	Restore Default Settings Cancel Apply Help
2 User Guide of Printer Driver Hde Back Forward Home Print Options Contents Iddex Search Fel Iddex Basic Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the printer Image: Discourse of the printer Driver Image: Discourse of the priner Image: D	formation about the following topics:

7.4. Анулиране на печат

Изпълняващата се в момента задача за печат може да бъде анулирана. За принтерите, притежаващи LCD контролен панел, изпълняващата се в момента задача може да бъде анулирана чрез натискането на "Cancel (Анулиране)".

8. Копиране

8.1. Функция на копиране

Копиране		Инструкции
	Размер на оригинал	Задаване на размер на хартия на оригинала.
	Копиране към	Задаване на размера и типа на хартия на определената тава.
	Няколко страници	Отпечатване на документ, състоящ се от няколко страници, върху един лист.
	Клониране	Отпечатване на няколко идентични изображения върху един лист.
Обичайно	Постер	Отпечатване на оригинал, състоящ се от една страница, върху няколко листа хартия.
копиране	Подредено копиране	Подрежда копията на оригинала
	Двустранно копиране	Поддръжка на ръчно двустранно копиране на оригинали.
	Качество на	Определя разделителната способност за
	изображение	подобряване на качеството на копиране.
	Интензивност	Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност.
	Премащабиране	Намалява или увеличава размера на копираното изображение.
	Режим на	Определя начина на разположение на личната
	разположение	карта, която ще бъде копирана.
копиране на	Размер на хартия	Задава размера на хартията.
лична карта	Интензивност	Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност.
Копиране на	Интензивност	Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност.
касова бележка	Размер на хартия	Задава размера на хартията.

8.2. Метод на копиране

1. Натиснете клавиш "копиране"/"копиране на лична карта"/"копиране на касова бележка" на контролния панел.

2. Поставете оригнала в ADF, като отпечатаната му част сочи нагоре (само за обикновено копиране) или върху стъкления панел, като отпечатаната част на оригинала сочи надолу. (за начини за поставяне на оригинала, вижте <u>Глава 2.5.</u>)

3. Задайте броя на копията чрез клавиш "посока или число", в съответствие от типа (максималният брой е 99).

4. Натиснете клавиш "Старт" за започване на копиране.

5. Ако оригиналът е поставен върху стъкления панел, след сканирането на една страница, принтерът ще изведе напомняне "Scan the Next Page (Сканиране на следваща страница)". Ако съществува друга страница, отстранете сканирания оригинал и поставете следващата страница на стъкления панел. След това, натиснете клавиш "Старт". След като сканирате всички страници, натиснете "ОК".

8.3. Анулиране на копиране

Натиснете клавиш "Анулиране" на контролния панел, за да прекратите копирането.

8.4. Настройки за обичайно копиране

За по-добър резултат от копиране, променете съответните настройки в меню "настройка за копиране".

- 1. Натиснете клавиш "Копиране" и след това "Меню" на контролния панел, за да влезете в интерфейс "Menu Setting (Меню за настройки)".
- 2. Щракнете "ОК", за да влезете в интерфейс "Copy Setting (Настройка на копиране)".
- 3. Натиснете клавиша със стрелки, за да изберете опцията, която желаете да настроите и натиснете клавиш "ОК" за настройка.

Забележка:• Качеството на печат, интензитета, премащабирането и настройката за хартия остават активни след като опциите бъдат зададени.

• Заданията на настройките на няколко в едно, клониране, подредено копиране и двустранно копиране ще бъдат възстановени след завършване на копиране, натискането на друг клавиш на контролния панел или след рестарт на машината.

8.4.1. Качество на изображение

Изберете съответния режим на изображение за използвания оригнал, за да

подобрите резултата от копиране.

Налични са 4 режима:

Auto (Автоматичен): режим по подразбиране, приложим за оригинали с текст и изображения.

Text + image (тест + изображение): приложим за оригинали със

смесени текст и изображения. Image (Изображение): приложим за

оригинал, който е изображение.

Text (Текст): приложим за оригинал, който съдържа тест.

Забележка: • Качеството на изображение поддържа "автоматичен" режим само след задаването на "poster (плакат)" и "collated copy (подредено копиране)".

8.4.2. Интензивност

Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност. Този принтер поддържа "ръчна корекция" и "автоматична корекция" на интензивността на цветовете. Налични са 5 нива за ръчна корекция и 3 нива за автоматична корекция.

8.4.3. Премащабиране

Чрез настройката за мащабиране, копираните изображения могат да бъдат увеличени чрез 25%~400% спрямо размера на оригиналния документ. Можете да натиснете клавишите със стрелки "▲" или "▼" в интерфейса "Zoom (Мащабиране)" - "Manual (Ръчно)", за да понижите или повишите стойността с 5% при всяко натискане.

Когато "Original Size (Размер на оригинал)" и "Сору То (Копиране към)" са зададени с различни размери на хартия, мащабирането ще бъде извършено с фиксирана стойност. Например, ако "Original Size (Размер на оригинала)" е зададен на А4, а "Сору То (Копиране към)" е зададен на А5, мащабирането ще се извърши чрез фиксирана стойност от 70%.

8.4.4. Няколко страници

Чрез настройката на функцията няколко в едно, документ, който се състои от 2 или 4 страници, може да бъде отпечатан на един лист хартия. Поддържа се копиране както чрез ADF, така и чрез стъкления панел.

Функцията за няколко страници в една включва 3 режима:

(1) Две в една:



(2) Хоризонтален четири страници в една:



(3)вертикален четири страници в една:



Забележка:• Не може да се направи едновременно задание на няколко страници в една и премащабиране.

8.4.5. Клониране

Чрез задаването на функцията за клониране, можете да отпечатате няколко изображения на оригинал на една страница. Поддържа се копиране както чрез ADF, така и чрез стъкления панел.

Копирането чрез клониране включва 3 режима::



Вабележка: • Не може да се направи едновременно задание на функция за клониране и функция за премащабиране.

8.4.6. Плакат

Настройките за плакат позволяват отпечатването на един оригинален документ на няколко страници. Функцията "Плакат" поддържа само копиране чрез стъклен панел.

Копирането на плакат включва 3 режима::



Забележка: • Не може да се направи едновременно задание на функция за плакат и функция за премащабиране.

8.4.7. Подредено копиране

Функцията за "подредени копия" поддържа само копиране чрез автоматичен фидер за документи (ADF).

Подреденото копиране включва 2 режима:



Стартиране:



Затворен:

8.4.8. Двустранно копиране

Можете да използвате както стъкления панел, така и ADF за автоматично двустранно копиране. ADF поддържа автоматично двустранно копиране. За двустранно копиране има 4 налични режима:



1. Едностранно → едностранно:



2. Едностранно → двустранно:



3. Двустранно → едностранно:



4. Двустранно → двустранно:

8.5. Настройка на копиране на лична карта

За по-добро качество на копиране, можете да влезете в меню "ID Card Copy Settings (Настройка на копиране на лична карта)" и да промените съответните настройки.

1. Натиснете клавиш "Копиране на лична карта" и след това "Меню" на контролния панел, за да влезете в интерфейс "Menu Setting (Меню за настройки)".

- 2. Щракнете "OK", за да влезете в интерфейс "ID Card Copy Setting (Настройка на копиране на лична карта)".
- 3. Натиснете клавиша със стрелки, за да изберете опцията, която желаете да настроите и натиснете клавиш "ОК" за настройка.

8.5.1. Режим на разположение

Налични са 4 режима за разположение при копиране на лична карта:





-		_	



Цяла страница, горе и долу

Половин страница, горе и долу

Половин страница,
ляво и дясно

А5 ляво и дясно

Позиция:

Половин страница, горе и допу: режим по подразбиране; поставете личната карта в "оранжевата лява част" на стъкления панел.

Половин страница, горе и долу, половин страница, ляво и дясно или А5 ляво и дясно:

поставете личната карта в "синята зона" на стъкления панел.



Забележка: • След завършване на настройката, режимът на разположение ще остане валиден преди стартиране; след изключване и стартиране, режимът на разположение ще се върне в заданието по подразбиране.

8.5.2. Интензивност

Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност. Този принтер поддържа "ръчна корекция" и "автоматична корекция" на интензивността на цветовете. Налични са 5 нива за ръчна корекция и 3 нива за автоматична корекция.

8.5.3. Размер на хартия

Ако е зададено в режими "Цяла страница, горе и долу", "Половин страница, горе и долу" и "Половин страница, ляво и дясно", размерът на хартия поддържа само формати "А4" и "Letter"; ако е зададено в режим "А5 дълъг ръб", размерът на хартия поддържа само формат "А5". Следвайте инструкциите на панела за поставяне на хартията вертикално за печат.

8.6. Настройка за касова бележка

За по-добро качество на копиране на касови бележки, можете да влезете в меню "Bill Copy Settings (Настройка на копиране на касови бележки)" и да промените съответните настройки.

- 1. Натиснете клавиш "Касови бележки" и след това "Меню" на контролния панел, за да влезете в интерфейс "Menu Setting (Меню за настройки)".
- 2. Щракнете "ОК", за да влезете в интерфейс "Bill Copy Setting (Настройка на копиране на касови бележки)".
- 3. Натиснете клавиша със стрелки, за да изберете опцията, която желаете да настроите и натиснете клавиш "ОК" за настройка.

8.6.1. Интензивност

Регулира ефекта на копиране чрез дълбока светлина чрез определяне на интензивност. Този принтер поддържа "ръчна корекция" и "автоматична корекция" на интензивността на цветовете. Налични са 5 нива за ръчна корекция и 3 нива за автоматична корекция.

8.6.2. Настройка на хартия

Копирането на касова бележка поддържа формати на хартия A4, Letter, B5, A5, A6 и Executive.

9. Сканиране

Принтерът предоставя два типа на сканиране: "Пуш сканиране", което означава сканиране чрез извършване на операции с помощта на контролния панел; "Пул сканиране", което означава сканиране чрез компютърен терминал и приложение. Преди започване на сканиране се уверете, че драйверът на принтера е инсталиран на компютъра.

9.1. Пул сканиране

Можете да сканирате с помощта на приложението за сканиране на компютъра чрез USB, кабелна или безжична връзка. Уверете се, че принтерът е свързан правилно, преди сканиране.

9.1.1. Приложение за сканиране на Pantum

Работни стъпки:

1. Щракнете два пъти върху "Приложение за сканиране на Pantum", като неговата икона изглежда по следния начин:



2. Извежда се следния прозорец:

Забележка:• Този продукт поддържа ADF автоматично двустранно сканиране. Ако трябва да сканирате двустранни документи, изберете опция "Document Feeder (Auto Two-sided) (Фидер за документи (автоматично двустранно)" в следващия интерфейс.

px 600	1200 1800	2400	Basic Settings	Advanced Settings	•
	and the	20	Document So	urce	
0	in the second		Platen		•
ŏ			Color Mode		
1 -			True Color		-
0	A		Resolution		
1	PPP P		300dpi		-
8			Scan Area		
2			Full Platen		•
					house
3					
		122			
					Default
Document Source:	Platen		Save the scanne	d image to	
Resolution:	300dpi		Folder		Email
Color Mode:	True Color		Save to folder	6	
Scan Area:	Full Platen		File Name:	2014-12-18_001	
Image Size:	2551px × 3508px		File Type:	JPG	
			Save to:	C: \ leare \Test\Dich	rec

3. Задайте сканиране в десния списък. Щракнете върху "Scan (Сканиране)" в долния десен ъгъл, за да стартирате сканирането.

Забележка:• Изображенията, сканирани чрез приложението за сканиране на Pantum поддържат шест файлови типа: BMP, JPG, TIF, PDF, PNG и OFD.

• Можете да щракнете върху "Help (F1) (Помощ (F1)", за да отворите документа за помощ на приложението за сканиране, за да научите повече за настройките за сканиране.

Този продукт отговаря на стандартите TWAIN и Windows Image Application (WIA). Ако използвате приложение, което поддържа стандартите TWAIN и WIA, можете да използвате функцията за сканиране и да сканирате изображенията директно в отворено приложение. Ръководството изисква софтуерен пакет Office (Word и Excel) и Photoshop, за да покаже резултата.

9.1.2. Драйверите за сканиране TWAIN

9.1.2.1. Софтуерен пакет Office (Word и Excel)

Работни стъпки:

- 1. Отворете софтуерен пакет Office (Word или Excel).
- 2. Кратки пътища от клавиатурата: Alt+I+P+S за отваряне на прозореца на приложение.

Insert Picture from S	canner or Camera	? 💌
Device		
XXX Series TWA	IN	
Resolution: () Web	Quality 🔘 Print Quality	r
<u>Insert</u>	<u>C</u> ustom Insert	Cancel

3. Щракнете върху опцията "Device (Устройство)" и изберете TWAIN Scan. Щракнете върху бутон "Custom Insert (Персонализирано вмъкване)".

Insert Picture from Scanner or Camera	? ×
Device	
XXX Series TWAIN	-
XXX Series Scanner	~
XXX Series TWAIN	
	-
	-

4. След извеждането на новия прозорец, задайте настройките за сканиране в списъка в дясната страна, в раздели "Basic Setting (Основни настройки)" и "Advanced Setting (Разширени настройки)". Щракнете върху "Scan (Сканиране)" в долния десен ъгъл, за да стартирате сканирането.

	Pixels	•		Factory	Settings		-	Save
px	600	1200	1800 2400	Basic S	Settings	Advanced Setting	s	
		-	-	Doc	cument So	urce		
a a		100	- 5	Pla	aten		•	
				Col	or Mode			
1 - 2 -				Тп	ue Color		•	
				Res	solution			
1 - 8 -	-	TTE		30	0dpi		•	
۵ ⁶				Sca	n <mark>Are</mark> a			
2 -				Fu	ll Platen		•	
0	4	22000						
-		LAL BARREN D						
30		10 10 10 1 0 10 10	A REAL PROPERTY AND A REAL	L (C)				
3000				ŧ			E F	ofault
3 0 0 0							C	efault
3 0 0 0	locument Source	: Platen		Save th	ne scanne	d image to	C	efault
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	iocument Source	Platen 300dpi		Save t	ie scanne Folder	d image to	Email	efault
D R	Incument Source Lesolution: Color Mode:	e: Platen 300dpi True Co	lor	Save the Save	ie scanne Folder e to folder	d image to	Email	efault
D R S	Incument Source execution: color Mode: can Area:	e: Platen 300dpi True Co Full Plat	Nor	Save the Sav	ne scanne Folder e to folder Name:	d image to	Email	Pefault
D R Si In	locument Source esolution: iolor Mode: can Area: mage Size:	Platen 300dpi True Co Full Plat 2551px	vlor ien × 3508px	Save th Save File	ne scanne Folder e to folder Name: Type:	d image to 2014-12-18_001 JPG	Email	Pefault
D R D S S I D	iocument Source esolution: clor Mode: can Area: mage Size: lata Size:	e: Platen 300dpi True Co Full Plat 2551px 25.60M	lor en × 3508px B	Save th Save File Save	e scanne Folder e to folder Name: Type: e to:	d image to 2014-12-18_001 JPG C: \Users\Test\Pictu	Email	Pefault

Ако желаете да промените порта за сканиране, щракнете върху "Port (Порт)" в долната част на показания по-горе прозорец, за да изберете порт за сканиране, както е показано в следващото изображение:

Use local USB port			
O Auto search network scanner			
	-	Refresh	
O Enter host name or IP address of	the sca	nner manually	
OK		Cancel	

9.1.2.2. Photoshop

Работни стъпки:

1. Стартирайте Photoshop, щракнете върху "File (Файл)" – "Import (Импорт)" в горния ляв ъгъл и изберете TWAIN Scan, както е показано на следващото изображение:



2. След извеждането на прозореца, вижте Стъпка 4 от <u>9.1.2.1</u>, за да видите специфичните работни стъпки.

9.1.3. Драйверите за сканиране WIA

9.1.3.1. WIA1.0 Scan (Windows XP / Windows Server 2003)

1. Софтуерен пакет Office (Word и Excel)

Работни стъпки:

1) Отворете софтуерен пакет Office (Word или Excel).

2) Кратки пътища от клавиатурата: Alt+I+P+S за отваряне на прозореца на приложение.



3) Щракнете върху "Device (Устройство)" и изберете WIA Scan. Щракнете върху бутон "Custom Insert (Персонализирано вмъкване)".

nsert Pie	ture fro	m Scanner or Camera	? ×
Device			
xxx	Series	Scanner	-
XXX	Series	Scanner	
XXX	Series	TWAIN	
			-

4) Следващото изображение показва изскачащия прозорец. Задайте информацията за сканиране.

What do you want to scan? Paper source	
Flatbed 🗸	
Select an option below for the type of picture you want to scan.	
Color picture	
Grayscale picture	
Black and white picture or text	
별 ⓒ Custom Settings	
You can also:	
Adjust the quality of the scanned picture	
Page size: Legal 8.5 x 14 inches (216 x 356 -	Preview Scan Cancel

5) Щракнете "Adjust the Scanned Image Quality (Регулиране на качество на сканирано изображение)" в долния ляв ъгъл на прозореца, показан в предходното изображение. Ще се изведе прозорец с разширени настройки. След това, потребителят може да направи необходимите настройки за сканиране. След завършване на настройките, щракнете бутон "OK"" и след това, бутон "Scan (Сканиране)", за да стартирате сканирането.

dvanced Properties	-
Advanced Properties	
Appearance	
	Brightness: 0
	Contrast: 00
Resolution (DPI):	Picture type:
300	Color picture
	Reset
	OK Cancel

2. Photoshop

Работни стъпки:

1) Стартирайте Photoshop, щракнете върху "File (Файл)"- "Import (Импорт)" в горния ляв ъгъл и изберете WIA Scan, както е показано на следващото изображение:

Ps	File Edit Image Laye	r Type Select	Filter	3D	View	Window	Help
	New Open Browce in Bridge	Ctrl+N Ctrl+O	Anti		Style:	Normal	♥ Width:
▶ ⊕	Open As Open as Smart Object Open Recent	Alt+Shift+Ctrl+O	>				
♀ゞヸヽ゚゚゚ヽ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	Close Close All Close and Go to Bridge Save Save As Check In Revert Extract Assets Generate Save for Web Place Embedded Place Linked Packane	Ctrl+W Alt+Ctrl+W Shift+Ctrl+W Ctrl+S Shift+Ctrl+S F12 Alt+Shift+Ctrl+W Alt+Shift+Ctrl+S	4				
● ● ● ● ● ● ● ● ●	Import Export Automate Scripts File Info Print Print One Copy	Alt+Shift+Ctrl+I Ctrl+P Alt+Shift+Ctrl+P		ariable ideo Fr lotes (XX S (XX S (XX S VIA Sup	Data Se ames to Series TV Series TV Series TV Sport	ts Aayers VAIN VAIN VAIN	
Q	Exit	Ctrl+Q					

2) След извеждането на прозореца, вижте Стъпка 4 и Стъпка 5 от <u>9.1.3.1</u>, за да видите специфичните работни стъпки.

9.1.3.2. WIA 2.0 Scan (Windows Vista / Windows Server 2008 и по-нови версии)

Работни стъпки:

1. Щракнете "Start (Старт)"- "All Programs (Всички програми)"- "Device and Printer (Устройство и принтер)" в лявата долна част на работния плот.



2. При извеждането на прозореца, изберете принтера, който желаете да използвате

и щракнете с десен бутон на мишката.



3. Щракнете върху "Start Scan (Начало на сканиране)" в контекстното меню.



4. След извеждането на показания по-долу прозорец, настройките опциите за сканиране и шракнете върху. Scap (Сканиране)" в долния десен ъгъд за да стартир

сканиране и щракнете върху "Scan (Сканиране)" в долния десен ъгъл, за да стартирате сканирането.

lew Scan				
Scanner: XXX S	eries Scanner Cha <u>nge</u>			
Prof <u>i</u> le:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
So <u>u</u> rce:	Flatbed 💌			
Pap <u>e</u> r size:				
C <u>o</u> lor format:	Color			
<u>F</u> ile type:	BMP (BMP File)			
<u>R</u> esolution (DPI):	300			
<u>B</u> rightness:	0			
<u>C</u> ontrast:	0			
Preview or scan	images as separate files			
	under as sebarate tites	Provinu	Scan	Cancel
		Fleview	Scall	Cancel

9.2. macOS System Scan

9.2.1. ICA Scan

9.2.1.1. Отваряне на ICA чрез "Print and Scan (Печат и сканиране)"

Работни стъпки:

1. След като инсталирате драйвера на принтера, щракнете върху иконата "System Preferences (Системни предпочитания)" в долния ляв ъгъл на работния плот.



2. След извеждането на прозореца, щракнете върху "Print and Scan (Печат и сканиране)".



3. След извеждане на прозореца, щракнете върху "Scan (Сканиране)".

••• <>	Printers & Scan	ners	Q Search
Printers		Print Scan	
XXX • Idle, Last Used		XXX series	
		Open Print Queue	
		Options & Supplies	
	Location:	Bonjour的MacBook Pro	
	Kind:	XXX Series	
	Status:	Idle	
+ -	Share this printe	r on the network St	naring Preferences
	Default printer:	Last Printer Used	0
	Default paper size:	A4	?

4. Щракнете върху "Open Scanner (Отваряне на скенер)" и прозорецът за сканиране ще бъде изведен.



5. Щракнете върху "Show Details (Покажи детайли)" в долния десен ъгъл, за да зададете параметрите за сканиране.

	Scan	ner			
	b it (858)1	Scan Mode: Kind:	Flatbed	or	0
- 18557742867842 51865794 - 日本19575742867845 51865794 - 1957年51757557555 - 日本1957年5255 - 日本1957 - 日 1 - 日 1 	2748794730 - ambaa 1943 - ambaa 1964 - ambaa 1964 - ambaa 1964 - ambaa 1964 - ambaa	Resolution:	75	dpi	144
Tanita Mysecs, and Eroman 1976, 872, at a colorador of the second	17. 4 ¥ - 9 Cozta, 160 H- 30 ta M	Size:	0 Use Ci	0	inches ≎
1000000, 400040, 500040, 500040 10004 4 400440, 40, 2000500 2012 4 444 401 402, 2000500 3017 201000, 40140000000000 3017 201000000000000000000000000000000000	59 246 59 246 68 36	Rotation Angle: Auto Selection:	0° Off		0
AND THE TOWN OF AN AND A LAND A LAND A LAND A LAND A LAND A LAND A	n. bat I. Ay. Rank	Scan To:	Dicti	ures	0
того панакого, лип-те ласканота, изда и 15 в 1854 година спола сполата парадород Измони, сова кого, лася парадо 1844 илися, рагат оне, година стака, парадо	出标手按该与穴	Name: Format:	Scan JPEG		0
 W SARAR CONT. CONTRACT 201. CONTRACT STATEMENT, CONTRACT 201. CONTRACT STATEMENT, CONTRACT STATEMENT, CONTR		Image Correction:	None		¢
Cartor RE arts Birry		Hide Details	0	verview	Scan

6. Щракнете върху "Scan (Сканиране)" в долния десен ъгъл, за да стартирате сканирането.

9.2.1.2. Извикване на СІА чрез приложения

Работни стъпки:

1. Щракнете върху иконата "Finder" в долния ляв ъгъл на работния плот или използвайте командата за кратък път+shift+С, за да отворите прозореца. Открийте "Image Capture" в "Applications" (или изпилвайте команда чрез кратък път+shift+A за директно преминаване към "Applications") и щракнете, за да стартирате приложението.

● ○ ○ <		Applications	٩
FAVORITES All My Files AirDrop Desktop 2zz Applications Comments SHARED Decomments SHARED Decondsoft-pc DEVICES Mac 10.7 OSX10.10.0_14A NO NAME	Address Book Adobe Apon Manager Adobe Apon Manager Adobe Phop CC 2014 Adobe Phop CC 2014 Adobe Apon Manager Automator Calculator		
	Imptm6500 Imptm6500 QuickTime Player Safari Safari Stickies System Preferences TextEdit Qi Time Machine Imptmedactine Implementation Utilities	La	Name Image Capture Kind Application Size 4.5 MB Created Thursday, June 16, 2011 5:22 PM Modified Monday, June 11, 2012 9:23 PM st opened Monday, June 11, 2012 9:23 PM Version 6.1

2. След като изберете принтера в левия списък, задайте параметрите за сканиране в списъка в дясно. Щракнете върху "Scan (Сканиране)" в долния десен ъгъл, за да стартирате сканирането.



9.2.2. TWAIN Scan

Използване на Photoshop като пример.

Работни стъпки:

1. Стартирайте Photoshop, щракнете върху "File (Файл)" – "Import (Импорт)" в горния ляв ъгъл и изберете TWAIN Scan, както е показано на следващото изображение:

	Photoshop	File Edit Image Layer	Type	Select	Filter	3D	View	Window	Help
	•	New Open Browse in Bridge	N 光 の光 て光O	Style:	Normal	¢	Width:		≓ Height:
>		Open as Smart Object Open Recent	Þ						
		Close Close All	₩₩ W∺ブ						
$\mathcal{S}_{\mathcal{S}}$		Close and Go to Bridge Save	☆ 策 W 策 S						
¥. 1		Save As Check In Revert	企業5	2					
Ø.		Extract Assets Generate Save for Web	℃企業W ℃企業S						
±. 7, ₽,		Place Embedded Place Linked Package							
•. •.		Import Export Share on Behance	Þ	Va Vic Im	riable Da deo Fram ages fro	ita Set ies to m Dev	s Layers. ice	•	
 <i>▶</i>. T 		Automate Scripts) 	No X X	otes X Series	TWAI	N		
₿.		File Info	で合業日						
₩.		Print Print One Copy	光P て企業P						
⊡ 43									

2. След извеждането на прозореца, вижте Стъпка 4 от <u>9.1.2.1</u>, за да видите специфичните работни стъпки.

9.3. Пуш сканиране

Този раздел описва начините, чрез които се извършва сканиране към компютър, имейл, FTP, SMB и USB флаш карта с помощта на контролния панел на принтера.

Забележка: • Сканиране към компютър, имейл, FTP, SMB и USB флаш карта запаметява файловете във формати PDF, TIFF, JPEG или OFD.

9.3.1. Сканиране към компютър

Можете да използвате контролния панел на принтера, за да сканирате и изпратите сканирания файл към компютър. (поддържа само метод на свързване чрез USB кабел)

1. Уверете се, че компютърът и принтерът са включени и свързани един с друг правилно.

2. Поставете оригинала върху стъкления панел или в ADF (вижте <u>Глава 2.5</u> за начин на поставяне на оригинал).

- 3. Натиснете клавиш "Сканиране" на контролния панел, за да влезете в интерфейса за сканиране.
- 4. Изберете "Scan to PC (Сканиране към компютър)", и натиснете "ОК".
- 5. Натиснете "Меню" и след това "ОК", за да влезете в интерфейс "Scan Setting (Настройка на сканиране)".
- 6. Настройките параметрите за сканиране в съответствие с Вашите нужди и натиснете "Старт", за да започнете сканиране.

9.3.2. Сканиране към имейл

Можете да сканирате черно-бял или цветен файл като прикачен файл към имейл приложение, като изпълните следващите работни стъпки:

1. Уверете се, че компютърът и принтерът са включени и свързани един с друг правилно.

- 2. Вижте <u>Глава 6.2.3.1</u> за конфигурация на SMTP клиент.
- 3. Вижте Глава 6.2.3.2 за конфигуриране на имейл адресна книга.

4. Поставете оригинала върху стъкления панел или в ADF (вижте <u>Глава 2.5</u> за начин на поставяне на оригинал).

- 5. Натиснете клавиш "Сканиране" на контролния панел, за да влезете в интерфейса за сканиране.
- 6. Натиснете клавиши "▲" или "▼", за да изберете "Scan to E-mail (Сканиране към имейл)" и натиснете клавиш "ОК".
- 7. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "E-mail Address Book (Имейл адресна книга)"

или "Group Mail (Имейл група)" и натиснете бутон "ОК".

- 8. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на адрес или група, след което, натиснете "ОК".
- 9. Натиснете "Меню" и след това "ОК", за да влезете в интерфейс "Scan Setting (Настройка на сканиране)".

10. Настройките параметрите за сканиране в съответствие с Вашите нужди и натиснете "Старт", за да започнете сканиране. Следвайте тези инструкции за настройки за групов имейл:

Задайте името на групата за изпращане на групов имейл чрез вградения уеб сървър и задайте членовете, т.е. получателите, в групата. След завършване на сканирането, фърмуеърът ще изпрати сканираните документи към пощенския сървър. След това, пощенският сървър изпраща документите до всеки член на групата.

9.3.3. Сканиране към FTP

Уверете се, че при сканирането на файлове към FTP сървър, потребителят се намира в среда, свързана с интернет. Ако желаете да сканирате големи файлове, трябва да въведете адреса на сървъра, потребителското име и паролата, за да влезете в сървъра, като изпълните описаните по-долу специфични стъпки:

1. Уверете се, че компютърът и принтерът са включени и свързани един с друг правилно.

2. Вижте <u>Глава 6.2.3.3</u> за конфигуриране на FTP адресна книга.

3. Поставете оригинала върху стъкления панел или в ADF (вижте <u>Глава 2.5</u> за начин на поставяне на оригинал).

- 4. Натиснете клавиш "Сканиране" на контролния панел, за да влезете в интерфейса за сканиране.
- 5. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Scan to FTP (Сканиране към FTP)" "FTP Address Book (FTP адресна книга)", след което, натиснете "OK".
- 6. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на сървър, след което, натиснете "ОК".
- 7. Натиснете "Меню" и след това "ОК", за да влезете в интерфейс "Scan Setting (Настройка на сканиране)".
- 8. Настройките параметрите за сканиране в съответствие с Вашите нужди и натиснете "Старт", за да започнете сканиране.

9.3.4. Сканиране към USB диск

Този принтер поддържа сканирането на файлове към USB без компютър. Преди стартиране на задачата се уверете, че USB дискът има достатъчно пространство за съхранение. Специфичните работни стъпки са следните:

- 1. Поставете USB диска в прореза на предния USB интерфейс на принтера.
- 2. Поставете оригинала върху стъкления панел или в ADF (вижте Глава 2.5 за начин на

поставяне на оригинал).

- 3. Натиснете клавиш "Сканиране" на контролния панел, за да влезете в интерфейса за сканиране.
- 4. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Scan to USB Flash Disk (Сканиране към USB флаш диск)", след което, натиснете "ОК".
- 5. Натиснете "Меню" и след това "ОК", за да влезете в интерфейс "Scan Setting (Настройка на сканиране)".
- 6. Настройките параметрите за сканиране в съответствие с Вашите нужди и натиснете

"Старт", за да започнете сканиране. Принтерът ще създаде папка с име PantumScan, в

която всички сканирани файлове се запазват във формат PDF или JPG.

Забележка:• Поддържани формати на USB флаш дискове: FAT, FAT32 и NTFS (Windows), MS-DOS (FAT) (macOS).

9.3.5. Сканиране към SMB

За да използвате функцията "Scan to SMB (Сканиране към SMB)", първо трябва да

създадете споделена папка на компютър, работещ с операционна система Windows

или Мас.

9.3.5.1. Създаване на споделена папка

За описанието на следващите стъпки, Windows 7 е даден като пример.

- 1. Щракнете с десен бутон на мишка върху папка, която желаете да споделите в Windows и изберете Properties (Свойства).
- 2. Изберете раздел "Share (Споделяне)" и щракнете "Share (Споделяне)".

	Sharing	Security	Previous Versions	Customize
Netwo	ork File and	Folder Sh	naring	
	Shared Not Sh	d folders lared		
Netw Not S	ork Path: Shared	0		
S	hare			
Advar	nced Sharir	ng		
Set c advar	ustom pem nced sharir	nissions, cr ng options.	reate multiple shares,	and set other
	Advanced	d Sharing.		
Passv	word Protec	tion		
Peop can a	le without a access fold	a user acc ers shared	ount and password fo with everyone.	or this computer
	hange this s	setting, use	e the <u>Network and S</u>	haring Center.
To cł				

3. В излезлия прозорец "Network Access (Мрежови достъп)", щракнете в падащото меню, изберете "Everyone (Всички)" и щракнете върху "Add (Добавяне)".

3 File Sharing	
Choose people to share with	
Type a name and then click Add, or click the arrow	w to find someone.
Everyone	Add 3
Administrator	Level
Everyone	-
Create a new user	
Par la via e travila la stravila e	
I'm naving trouble sharing	

4. Променете нивото на разрешение "Everyone (Всички)", добавено в Стъпка (3) на "Read/Write (Четене/Писане)", и щракнете "Share (Н) (Споделяне (Н))" в долния десен ъгъл.

Choose people to share with	
Type a name and then click Add, or click the	arrow to find someone.
	1
	- Add
Name	Permission Level
🙎 Administrator	Read/Write 🕶
State Administrators	Owner
A Everyone	Read/Write 🍟 🛛 Read
	(2) Read/Write
	Remove

5. Ако в мрежовия път е показан пътя на споделената папка, това означава, че тя е споделена успешно.

eneral	Sharing	Security	Previous Versions	Customize
Netwo	ork File and Share Share	d Folder Sh d folders d	aring	
Netw \\WII	ork Path: N-AJP2CK hare	7594T\Shi	ared folders	
Advar Set c advar	nced Shari ustom per nced shari Advance	ng nissions, cr ng options, d Sharing,.	eate multiple shares,	and set other
Passw Peopl can a To ch	vord Protec le without loccess fold nange this	ction a user acco ers shared setting, use	ount and password f with everyone. • the <u>Network and S</u>	or this computer haring Center.
				h

9.3.5.2. Конфигурация на "Сканиране към SMB"

1. Уверете се, че компютърът и принтерът са включени и свързани един с друг

правилно.

- 2. За конфигуриране на SMB адресна книга, вижте Раздел 6.2.3.4.
- 3. Поставете оригинала върху стъкления панел или в ADF (вижте Глава 2.5 за начин на

поставяне на оригинал).

- 4. Натиснете клавиш "Сканиране" на контролния панел, за да влезете в интерфейса за сканиране.
- 5. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Scan to SMB (Сканиране към SMB)" "FTP Address Book (FTP адресна книга)", след което, натиснете "OK".
- 6. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на сървър, след което, натиснете "ОК".
- 7. Натиснете "Меню" и след това "ОК", за да влезете в интерфейс "Scan Setting (Настройка на сканиране)".
- 8. Настройките параметрите за сканиране в съответствие с Вашите нужди и натиснете "Старт", за да започнете сканиране.

9.4. Анулиране на задача за сканираме

По време на сканиране има два начина за анулиране на изпълняваната задача за сканиране:

- 1. Натиснете бутон "Анулиране" на контролния панел на принтера, за да анулирате задачата.
- 2. Щракнете бутона Cancel (Анулиране) до лентата за прогрес на сканирането в интерфейса на компютъра, за да анулирате задачата.

10. Мобилни печат/сканиране (само за модели с Wi-Fi функция)

Забележка: • Някои функции не са налични, в зависимост от моделите на принтера. Ако имате въпроси се свържете с отдела за обслужване на клиенти:.

10.1. Приложение "Pantum"

4

Приложението "Pantum" е безплатно приложение, като поддържа функции за мобилен печат и сканиране. Можете да печатате документи, снимки и уеб страници или да сканирате снимки и документи директно от мобилния терминал. Вашият принтер може да не поддържа всички от гореописаните функции. Използвайте поддържаните от Вашия модел принтер функции с приложението "Pantum". Уверете се, че приложението е инсталирано и че безжичната мрежа е свързана правилно.

10.1.1. Поддържани операционни системи.

Приложението "Pantum" е подходящо за Android 5.1-10.0 и iOS 7.0-13.0 версии.

10.1.2. Как да изтеглите приложението Pantum

Как да изтеглите приложението за мобилно устройство с Android:

 Можете да изтеглите приложението от официалната уеб страница <u>http://www.pantum.com.</u> > Service & support (Обслужване и поддръжка) > Driver download (Изтегляне на драйвер) > Select printer model (Избор на моделна принтер) > Download and install (Изтегляне и инсталиране).

2. Можете да използвате магазина Google Play > Apps (Приложения) > да направите търсене на Pantum Mobile Printing > Download and install (Изтегляне и инсталиране). Как да изтеглите приложението за мобилно устройство с iOS:

Щракнете върху иконата App Store > Интерфейс за търсене > въведете "PANTUM" или "Pantum print" в полето за търсене > Изтеглете и инсталирайте чрез интерфейса за изтегляне на устройството с iOS.

10.1.3. Как да използвате приложението "Pantum"

10.1.3.1. За устройства с Android

10.1.3.2. 10.1.3.1.1. Предварителна подготовка

1. Принтер, който има функция за безжична мрежа.

2. Мобилно устройство с Android.

10.1.3.1.2. Работни стъпки

- 1. Включете захранването на принтера.
- 2. Щракнете върху иконата на "PANTUM" в основния екран на устройство с Android и ще

бъде изведен следния интерфейс.

- 3. Изберете метода на свързване в съответствие с Вашите предпочитания.
- 4. Изберете желаната функция и след това, направете необходимите настройки.
- Saбележка:• В случай, че приложението не работи, проверете дали Вашето мобилно устройство с Android има достъп до безжичната мрежа, към която е свързан принтера.
 - Ако устройството с Android не може да открие принтера, проверете дали захранването на принтера е включено и дали принтерът е включен.
 - За повече подробности, вижте приложеното ръководство за потребителя за мобилен печат.

10.1.3.3. За устройства с iOS

10.1.3.2.1. Предварителна подготовка

- 1. Принтер, който има функция за безжична мрежа.
- 2. Мобилно устройство с iOS.

10.1.3.2.2. Работни стъпки

- 1. Включете захранването на принтера.
- 2. Щракнете върху иконата на "PANTUM" в основния екран на устройство с iOS и ще

бъде изведен следния интерфейс.

- 3. Изберете метода на свързване в съответствие с Вашите предпочитания.
- 4. Изберете желаната функция и след това, направете необходимите настройки.

Забележка:• Ако печатът е неуспешен, проверете дали устройството с iOS е свързано към безжичната мрежа, към която е свързан и принтера.

- Ако устройството с iOS не може да открие принтера, проверете дали захранването на принтера е включено и дали принтерът е включен.
- За повече подробности, вижте приложеното ръководство за потребителя за мобилен печат.

10.2. Мобилен печат Mopria

Мобилен печат Mopria изисква инсталирането на Mopria Print Service на устройството с Android. Можете да печатате снимки, имейли, уеб страници и файлове.

10.2.1. Операционни системи и приложения, които поддържат

мобилен печат Mopria

1. Мобилен печат Mopria е подходящ за Android 4.4 или по-висока версия.

2. Мобилен печат Mopria се поддържа от приложения, като Microsoft Office 1.01

(16.0.4201.1006) или по-висока версия, Adobe Reader (V10.7.1) или по-висока версия. За допълнителна информация относно приложения, които поддържат печат Mopria посетете:_ http://mopria.org/spotlight-wall

10.2.2. Как да изтеглите Mopria Print Service

1. Изтеглете Mopria Print Service от Google Play и я инсталирайте на устройство с Android.

2. За китайските потребители, изтеглете Mopria printing service от <u>http://cn.mopria.org</u> за изтегляне и инсталация на това приложение.

10.2.3. Предварителна подготовка

1. Принтер, който има функция за безжична мрежа.

2. Мобилно устройство с Android.

10.2.4. Как да използвате мобилен печат Mopria

Преди печат, задайте услугата за печат Моргіа в позиция "ON (Включен)".

- 1. Щракнете върху "настройки" в началния екран на мобилно устройство с Android. и изберете "печат".
- 2. Задайте "Mopria print service" в позиция "ON (Включен).

Всички плъгини за печат трябва да бъдат деактивирани, когато използвате функцията за мобилен печат Mopria. Стъпките за печат може да са различни, но за пример ще използваме Adobe Reader.

- 1. Включете захранването на принтера.
- 2. Свържете мобилно устройство с Android с безжичната мрежа на принтера (вижте

Глава 5 за начин на свързване).

3. Отворете файловете, които трябва да печатате с Adobe Reader на устройството с Android.

4. Щракнете

5. Докоснете "печат".

6. Уверете се, че сте избрали принтер на Pantum.

Ако сте избрали друг принтер (или не сте избрали никакъв принтер), докоснете

падащото меню за принтер и изберете своя принтер Pantum.

7. Задайте параметрите за печат, напр. страници за печат.

8. Докоснете "печат".

 Забележка: • Ако печатът е неуспешен, проверете дали устройството с Android е свързано към безжичната мрежа, към която е свързан и принтера.
 • Ако устройството с Android не може да открие принтера, проверете дали захранването на принтера е включено и дали принтерът е включен.

10.3. Етикет на NFC

Етикетът NFC (комуникация от близко разстояние) позволява безконтактно предаване на данни между електронни устройства. С помощта на този етикет, можете бързо да свържете мобилно устройство с принтера.

Забележка: • NFC разпознаването може да не работи правилно поради материала на корпуса на мобилното устройство.

• Времето за докосване и разстоянието може да са различни поради използваните различни мобилни телефони.

10.3.1. Предварителна подготовка

- 1. Принтер с функция Wi-Fi Direct.
- 2. Мобилните устройства с Android 5.0 или по-висока версия поддържат функцията NFC и функцията Wi-Fi Direct.
- 3. Инсталирайте приложението "PANTUM" на мобилното устройство.

10.3.2. Начин на печат

1. Проверете дали NFC и функцията Wi-Fi Direct са активирани на мобилното устройство и дали функцията Wi-Fi Direct на принтера е активирана. (вижте <u>Глава</u> <u>5.2.2</u> за начин на активиране на Wi-Fi Direct функцията).

2. Чукнете леко NFC маркировката, която указва мястото на NFC антената (обикновено, на гърба на мобилното устройство) с принтера и изчакайте няколко секунди; след това, приложението за печат ще се стартира и мобилното устройство ще се свърже с принтера.

- Забележка: При някои мобилни устройства NFC антената може да не е разположена на техния гръб. Преди да докоснете устройството до принтера, проверете къде на Вашето устройство е разположена NFC антената.
 Ако Pantum приложението не е инсталирано на мобилното устройство, връзката за изтегляне на приложението Pantum ще се изведе автоматично. Опитайте отново след като изтеглите и инсталирате приложението.
- 3. Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате и задайте необходимите параметри за печат.
- 4. Щракнете "печат" и принтерът ще започне да печата.

10.4. Мобилен печат AirPrint

Само принтери, които поддържат функцията AirPrint могат да осъществят печат чрез AirPrint. Проверете на опаковката на принтера, дали има маркировка за AirPrint, за да сте сигурни дали принтерът поддържа функцията AirPrint.

10.4.1. Операционни системи, поддържани от мобилен печат AirPrint

Приложимо за iOS 7.0 или по-високи версии.

10.4.2. Предварителна подготовка

- 1. Принтер, който има функция за безжична мрежа.
- 2. Мобилен печат за iOS устройство.

10.4.3. Как да използвате мобилен печат AirPrint

Стъпките за печат може да са различни, но за пример ще използваме PDF.

- 1. Включете захранването на принтера.
- 2. Свържете мобилно устройство с iOS с безжичната мрежа на принтера (вижте <u>Глава 5</u> за начин на свързване).
- 3. Отворете файловете, които желаете да отпечатате в PDF формат на устройството с iOS.
- 4. Щракнете 🗹
- 5. Докоснете "печат".
- 6. Уверете се, че сте избрали принтер на Pantum.

Ако изберете друг принтер (или никакъв принтер), проверете опциите на принтера и изберете своя принтер Pantum.

- 7. Задайте параметри за печат, като брой копия и др.
- 8. Докоснете "печат".

Забележка:• Ако печатът е неуспешен, проверете дали устройството с iOS е свързано към безжичната мрежа, към която е свързан и принтера.

• Ако устройството с iOS не може да открие принтера, проверете дали

захранването на принтера е включено и дали принтерът е включен.
11. Общи настройки

В тази глава се описвате някои общи настройки.

Забележка: • Изгледът на панела може да е малко по-различен, поради разлика в типа или функцията. Всички изображения са само за справка.

11.1. Системни настройки

11.1.1. Настройка за пестене на мастило

Можете да изберете режим за пестене на тонер, който да понижи консумацията на тонер и да понижи разходите за печат. Когато режимът за пестене на тонер е активен, цветът на разпечатките ще бъде по-светъл. По подразбиране, режимът за пестене на тонер е изключен.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "System set (Системни настройки)", след което, натиснете "ОК".



3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Toner save set (Настройка за пестене на тонер)" и след това щракнете "ОК", за да активирате/деактивирате режима за пестене на мастило.



11.1.2. Настройка на език

"Language Setting (Настройка на език)" се използва за избор на езика, който да бъде използван от контролния панел.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "System set (Системни настройки)", след което, натиснете "ОК".
- 3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Language Set (Настройка на език)", след което, натиснете "ОК", за да направите настройка на език.



11.1.3. Възстановяване на фабричните настройки

"Възстановяване на фабричните настройки" се използва за възстановяване на настройките по подразбиране на принтера. След възстановяване на фабричните настройки, принтерът щ се рестартира автоматично.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "System set (Системни настройки)", след което, натиснете "ОК".
- 3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Restore set (Възстановяване на настройки)", след което, натиснете "ОК".



Забележка:• Фабричните настройки на мрежови принтер могат да бъдат възстановени и чрез вградения уеб сървър (вижте Глава 6.2.4).

11.1.4. Настройка на време за сън

Режимът за сън може ефективно да понижи консумацията на енергия на принтера и "настройката на време за сън" може да се направи в режим на готовност, преди

устройството да влезе в режим сън.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "System set (Системни настройки)", след което, натиснете "ОК".
- 3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на опция "Sleep time set (Настройка на

време за сън)", след което, натиснете "ОК" и задайте съответното време за сън.



Забележка:• В режим сън, принтерът може да бъде събуден или чрез натискането на който и да е клавиш на контролния панел, или чрез изпращане на задача за печат

• Времето за сън на мрежови принтер може да бъде зададено чрез вградения уеб сървър (вижте <u>Глава 6.2.3.5</u>).

11.1.5. Заглушаване на печат

Задайте режим на заглушаване, за да получите по-ниско ниво на шум, с по-ниска скорост на печат. Когато режимът за заглушаване е "активиран", печатът ще се извършва с пониска скорост. Този режим е "деактивиран" по подразбиране.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "System set (Системни настройки)", след което, натиснете "ОК".

3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на опция "Mute printing (Заглушаване на печат)", след което, натиснете "OK" и активирайте/деактивирайте този режим.



11.1.6. Отпечатване на страница за почистване

Функцията "Отпечатване на страница за почистване" може да почисти тонер, прах от хартия и други замърсявания, така че да се постигне добро качество на печат. Принтерът може автоматично да задейства функцията за отпечатване на страница за почистване, след като принтерът е отпечатал определен брой листа. Освен това, можете да активирате функцията за отпечатване на страница за почистване и ръчно, като използвате панела на принтера. Стъпките са следните:

1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.

2. Натиснете "ОК", за да изберете опция "System set (Системни настройки)".

3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете опция "Clean & Fix (Почистване и

фиксиране)", след което натиснете "ОК", за да стартирате с почистването на фюзерния блок.



11.1.7. Настройка на автоматично изключване

Настройка на автоматично изключване за задаване на условия за изключване и изчакване преди изключване на принтера.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете "ОК", за да изберете опция "System set (Системни настройки)".
- 3. Натиснете клавиши "▲" или "▼", за да изберете опциите за "Auto off set
- (Настройка на автоматично изключване)", натиснете "ОК", за да зададете

условията за изключване и изчакването преди изключване.



Забележка: Задаване на условие за автоматично изключване:

- Изключване в статус на липса на порт (конфигурация по подразбиране). : няма свързван порт, деактивирана Wi-Fi функция, принтерът е в режим на готовност или сън.
- Изключване в състояние на готовност: принтерът е в режим на готовност или в режим сън.
- Ако условието за автоматично изключване бъде изпълнено, принтерът ще се изключи след предварително определеното време.
- След като принтерът се изключи, консумацията на енергия е 0,5 W или по-ниска.
- Определени държава (или региони) не поддържат функцията за автоматично изключване.

11.2. Мрежови настройки

Можете да проверите или зададете мрежовия статус чрез мрежовите настройки.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете опция "Network Set (Настройка на мрежа)".
- 3. Натиснете клавиш "ОК" за задаване на "Network set (Мрежови настройки)", "настройки на безжична мрежа" и "Wi-Fi Direct".



11.3. Мрежова информация

Можете да проверите статуса на мрежата чрез Network Information (Мрежова информация).

1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.

2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете опция "Network Info (Мрежова

информация)" и натиснете клавиш "ОК", за да видите "информация за кабелна мрежа",

"информация за безжична мрежа" и "информация за Wi-Fi Direct".



11.4. Доклад с информация за печат

Можете да отпечатате доклад с информация за печат с помощта на контролния панел.

Този доклад ще Ви предостави информация за продукт и ще Ви помогне да

диагностицирате и отстраните неизправности на продукта.

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете "Info.Report (Информационен доклад)".



3. Натиснете "ОК", за да влезете в информационния доклад за печат. Можете да отпечатате доклад за продукта според нуждите.

Докладите за продукт, които можете да отпечатате, включват Демо страница,

информационна страница, страница със структура на меню, мрежова конфигурация,

имейл адрес, групов имейл, FTP адрес и Wi-Fi точка за достъп.

Забележка: • Описаният по-горе доклад за продукта е възможно най-подробната версия и може да се различава от доклада за модела принтер, който Вие използвате.

11.5. Остатъчно количество тонер

Можете да проверите актуалното остатъчно количество тонер в касетата чрез контролния панел на принтера

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете "TonerRemainder (Оставащ тонер)".



3. Натиснете "ОК", за да влезете и да проверите оставащото количество тонер.

11.6. Онлайн актуализация

Този принтер поддържа актуализация на фърмуера чрез неговия контролен панел, без нужда от компютър.

- 1. Включете принтера и го свържете с мрежа.
- 2. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 3. Натиснете клавиши "▲" или "▼" за избор на "Online upgrade (Онлайн актуализация)", след което, натиснете "ОК".
- 4. Следвайте инструкциите за изпълнение на операцията. След завършване на актуализацията, рестартирайте принтера.

Забележка:• Ако фърмуерът не бъде изтеглен, рестартирайте принтера и повторете операцията.

12. Рутинна поддръжка

Забележка:• Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

12.1. Почистване на принтера

Забележка: Използвайте меки почистващи препарати.

• Известно време след употреба, някои части на принтера все още са горещи. За да избегнете изгаряния, не докосвайте местата, обозначение с предупреждение за висока температура, които са в контакт с вътрешните компоненти на принтера, след като отворите предния или задния капак.

1. Използвайте мека кърпа, за да избършете външната част на принтера.



2. Повдигнете капака на скенера и внимателно забършете стъкления панел и автоматичния фидер за двустранен печат CIS (D-CIS) с мека кърпа.



3. Отворете предния капак и извадете тонер касетата по релсите.



Забележка:• Когато изваждате тонер касетата я поставете в предпазна торбичка или я опаковайте с дебела хартия, за да избегнете попадането на пряка светлина, която може да повреди тонер касетата.

4. Почистете вътрешността на принтера, като внимателно забършете сивата зона, маркирана на изображението, със суха кърпа без власинки.



5. Забършете внимателно LSU лещата на принтера със суха и мека кърпа.



6. Отворете таблата за автоматично подаване и внимателно забършете поемащата ролка със суха и мека кърпа.



Забележка: • Машините с ADF трябва да бъдат почиствани редовно, за да се отстранят замърсяванията от горния капак на ADF. Забършете показаното на изображението място с мека кърпа.



12.2. Поддържка на тонер касета и барабан.

12.2.1. За тонер касета и барабан

1.Касета, употреба и поддръжка на барабана. За по-добро

качество на печат използвайте оригинална тонер касета.

При използване на тонер касетата, обръщайте внимание на следните неща:

• Съхранявайте тонер касетата на сухо и тъмно място.

• Не пълнете тонер касетата без разрешение; в противен случай, предизвиканите повреди не се покриват от обхвата на гаранцията на принтера.

• Съхранявайте тонер касетата на сухо и тъмно място.

• Не поставяйте тонер касетата в близост до източници на запалване, тъй като съдържащият се в нея тонер е запалим и може да предизвика пожар.

• Взимайте за изтичане на тонер при изваждане или разглобяване на тонер касетата. В случай на изтичане на тонер, при контакт на тонер с кожата или попадането му в очите или устата, незабавно промийте засегнатите области с вода или посетете лекар, ако не се чувствате добре.

• При поставяне на тонер касетата, пазете децата на разстояние от зоната на контакт.

- 2. Сервизен живот на тонер касета
- Експлоатационният живот на тонер касетата зависи от количеството тонер, използвано при печат.

• Когато на дисплея се появи съобщение "The Toner Cartridge life Expired (Край на експлоатационния живот на тонер касетата)", това означава, че тя е достигнала до края на своя експлоатационен живот. Моля, сменете я.

3. Сервизен живот на барабата

• Когато на дисплея се появи съобщение "The Drum Unit life Expired (Край на експлоатационния живот на барабана)", това означава, че барабанът е достигнал до края на своя експлоатационен живот. Моля, сменете я.

12.2.2. Смяна на тонер касета и барабан

Забележка: Преди смяна на тонер касетата, обърнете внимание на следните неща:

• Тъй като по повърхността на тонер касетата може да има тонер, внимавайте, когато я вадите, за да предотвратите разсипване на тонера.

• Когато извадите тонер касетата, поставете я върху хартия, за да избегнете голямо разливане на тонер.

• При поставяне на касетата, не докосвайте повърхността на касетата,

за да не я надраскате.

Стъпки за смяна на тонер касета:

1. Изключете принтера.



2. Отворете предния капак и извадете тонер касетата по релсите.



3. Натиснете синия бутон, разположен отляво на барабана, с лявата си ръка и повдигнете тонер касетата за нейната дръжка, като използвате дясната си ръка, докато държите бутона натиснат, за да извадите тонер касетата.



4. Отворете пакета на новата тонер касета и държейки касетата за дръжката я разклатете наляво и надясно 5-6 пъти, така че намиращият се в нея тонер да се разпредели равномерно.



5. Издърпайте уплътнението и махнете предпазния капак за тонера.



6. Монтирайте барабана по вътрешната релса, за да завършите с монтажа на тонер касетата.



7. Вземете барабана, заедно с поставената в него тонер касета и ги монтирайте в принтера, по вътрешните релси на принтера, за да завършите с поставянето.



8. Затворете предния капак.

Стъпките за смяна на барабана са следните:

1. Изключете принтера.



2. Отворете предния капак и извадете тонер касетата по релсите.



3. Натиснете синия бутон, разположен отляво на барабана, с лявата си ръка и повдигнете тонер касетата за нейната дръжка, като използвате дясната си ръка, докато държите бутона натиснат, за да извадите тонер касетата.



4. Отворете пакета на новия барабан. Свалете предпазното устройство от барабана и поставете барабана на хоризонтална повърхност.



5. Монтирайте барабана по вътрешната релса, за да завършите с монтажа на тонер касетата.



6. Вземете барабана, заедно с поставената в него тонер касета и ги монтирайте в принтера, по вътрешните релси на принтера, за да завършите с поставянето.



7. Затворете предния капак.

12.3. Поставяне и демонтиране на допълнителна тава

12.3.1. Поставяне на допълнителна тава

Този принтер поддържа използването на до 2 допълнителни тави. Капацитетът на всяка тава до 550 листа 80 g/m² хартия. Ако желаете да закупите допълнителни тави се свържете с търговеца, от когото сте закупили принтера.



1. Изключете принтера.

2. Изключете захранващия кабел от контакта и изключете захранващия кабел от принтера.

3. Разопаковайте допълнителната тава и отстранете всички опаковъчни материали.

4. Уверете се, че принтерът и допълнителната тава са поставени правилно, както е показано на следващата фигура.



5. Включете захранващия кабел в принтера и включете захранването.

След поставянето на допълнителната тава ще трябва отново да актуализирате

състоянието на принтера (за начин на актуализация на състояние на принтера, вижте

<u>"Актуализиране на състояние с допълнителна тава").</u>



- За типа носител, който може да бъде използван с допълнителната тава, вижте "Спецификация на хартия".
- За поставяне на допълнителни тави, вижте Ръководството за поставяне,
- предоставено с допълнителните тави.

12.3.2. Демонтаж на допълнителна тава

1. Изключете принтера.



2. Изключете захранващия кабел от контакта и изключете захранващия кабел от принтера.

3. Повдигнете тялото на принтера с двете си ръце и отстранете допълните тави.



След отстраняване на допълнителната тава ще трябва отново да актуализирате състоянието на принтера (за начин на актуализация на състояние на принтера, вижте "Актуализиране на състояние с допълнителна тава").

12.3.3. Актуализиране на състояние с допълнителна тава

При всяко поставяне/демонтаж на допълнителна тава, трябва ръчно да актуализирате състоянието на драйвера на принтера. Windows 7 се използва като пример за този раздел.

1. Инсталирайте драйвера на принтера (вижте <u>"Как се инсталира драйвер за</u> <u>печат за Windows"</u>за информация относно инсталацията).

- 2. Щракнете върху меню "Start (Старт)" "Control Panel (Контролен панел)" "Devices and Printers (Устройства и принтери)".
- 3. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете "Printer properties (Свойства на принтер)" в падащото меню.
- 4. Влезте в опция "Auxiliary Settings (Спомагателни настройки)", за да настройте съответните опции.
- 5. Щракнете "Refresh Now-Check Printer (Обновяване сега-Проверка на принтер)" "OK/Apply (ОК/Приложение)", за да актуализирате състоянието на принтера.

	Critani	.9	Copportant Col	tinga	A1 .
Lolor Management	Se	cunty	Secondary Ser	ungs	About
Sleep Made Setting	<i>v</i> /				
Sleep Mode Setting				n i	
	Sleep in	n I minute	- *	1	
a. a					
Auto shut-off setting)				
Power-off conditi	on setting	No port	t connection 🛛 👻]	
Power-off delaws	etting	Neuro	off _	1	
Tower on delay setting		Ivever		ļ	
Mute printing			True	voe Font	Table
Configure Options					2
Configure Options	Not inst	talled		ה	1
Configure Options Optional tray 1	Not inst	talled	-]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	talled d	•]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	talled d	-		
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not installer	talled d Refresh i	• immediately]]]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	talled d Refresh i	• immediately]]]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	talled d Refresh i	• immediately]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst	talled d Refresh i	• immediately)))	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst Installer	talled d Refresh i	• immediately]]]	
Configure Options Optional tray 1 Optional tray 2	Not inst Installer	talled d Refresh i	• immediately)))	

13. Отстраняване на неизправности

Прочетете внимателно настоящия раздел. Той може да Ви бъде полезен при отстраняване на обичайни проблеми, с които се сблъсквате при печат. Ако проблемът не може да бъде отстранен се свържете със следпродажбен сервизен център на Pantum.

Преди започване на работа по даден проблем, първо проверете дали:

- Захранващият кабел е свързан правилно и дали принтерът е захранен с енергия.
- Всички предпазни компоненти са отстранени.
- Тонер касетата е поставена правилно.
- Хартията е заредена правилно в тавата.
- Интерфейсният кабел между принтера и компютъра е свързан правилно.
- Избран е правилен драйвер за принтера и той е инсталиран правилно.
- Компютърният порт е конфигуриран правилно и е свързан с правилния порт на принтера.

13.1. Почистване на заседнала хартия

13.1.1. Средно засядане

Забележка:• При отстраняване на заседнала хартия, не докосвайте местата, обозначени с предупреждение за висока температура, които са в контакт с вътрешни компоненти, след като отворите предния или задния капак на принтера, за да избегнете изгаряния.

1. Издърпайте тавата за хартия.



2. Внимателно издърпайте заседналата хартия.



3. Върнете обратно тавата за хартия.



4. Отворете предния капак.



5. Извадете тонер касетата по релсите. (с цел предотвратяване на въздействие върху качеството на печат поради излагането на фоточувствителния барабан на светлина, поставете тонер касетата в предпазна торбичка или я опаковайте с дебела хартия).



6. Внимателно издърпайте заседналата хартия.



7. След като извадите заседналите листа, поставете обратно тонер касетата и затворете предния капак, след което, принтерът ще продължи с изпълнението на задачата за печат.

13.1.2. Заседнала хартия в печката



Забележка: При изваждането на заседнали листа от печката, внимавайте да не докосвате посивената зона, показана по-долу, за да избегнете изгаряния.

1. Отворете предния капак и извадете тонер касетата по релсите.



2. Отворете задния капак.



3. Отворете вратата на печката, като използвате ръкохватките от двете страни.



4. Внимателно издърпайте заседналата хартия.



5. Затворете задния капак, след като извадите заседналата хартия.



6. Поставете тонер касетата и затворете предния капак. Принтерът ще възстанови изпълняваната задача за печат.



13.1.3. Засядане на хартия в блок за двустранен печат

1. Извадете блока за двустранен печат от задната част на принтера.



2. Отстранете заседналата хартия от блока за двустранен печат.



3.Ако хартията не излиза заедно с блока за двустранен печат, отворете тавата и отстранете заседналата хартия директно от основата.



4. След като извадите заседналата хартия, поставете обратно блока за двустранен печат и проверете другите компоненти на принтера. Ако сте сигурни, че няма други заседнали листа, отворете и затворете предния капак, след което принтерът ще възстанови изпълняваната задача за печат.

Забележка: След като са всички заседнали листа са извадени, в съответствие с горните стъпки, затворете предния капак и подредете листата в тавата за хартия, след което принтерът ще възстанови изпълняваната задача за печат автоматично.

• Ако принтерът не започне да печата, проверете дали всички заседнали листа в принтера са отстранени.

• Ако не можете да отстраните заседналите листа сами, се свържете с упълномощен сервиз на Pantum или изпратете принтера в най-близкия сервизен център на Pantum за ремонт.

• Външният вид на принтера може да е различен поради различните модели и функции, така че схемата е само за Ваша справка.

13.1.4. Засядане на хартия в автоматичен фидер за документи (ADF)

1. Отворете горния капак на ADF.



2. Отстранете заседналата хартия от ADF.



3. След като отстраните заседналата хартия, затворете горния капак и принтерът ще възстанови своето състояние на готовност.



4.Ако се затруднявате с изваждането на заседналата хартия, отворете капака на скенера и извадете хартията от притискащия блок.



13.1.5. Засядане на хартия в тавата за автоматично подаване

1. Издърпайте тавата за автоматично подаване.



2. Внимателно издърпайте заседналата хартия.



3. След като отстраните заседналата хартия, поставете отново тавата за автоматично подаване в принтера; натиснете бутона на предния капак, за да отворите и затворите предния капак. Принтерът автоматично ще възстанови изпълняването на задачата за печат.



13.1.6. Засядане на хартия в многоцелевата тава

1. Внимателно издърпайте заседналата хартия.


2. След като отстраните заседналата хартия, поставете отново хартия в многоцелевата тава; натиснете бутона на предния капак, за да отворите и затворите предния капак. Принтерът автоматично ще възстанови изпълняването на задачата за печат.



13.1.7. Засядане на хартия в допълнителната тава

1. Издърпайте допълнителната тава.



2. Издърпайте внимателно заседналата хартия.



3. След като отстраните заседналата хартия, поставете допълнителната тава обратно в принтера и той автоматично ще възстанови изпълнението на задачата за печат.



Ако в тази част не виждате заседнала хартия, спрете и преминете към следващата стъпка:

1. Издърпайте тавата за автоматично подаване.



2. Отстранете заседналата хартия от тавата за автоматично подаване.



3. След като отстраните заседналата хартия, поставете тавата за автоматично подаване обратно в принтера и той автоматично ще възстанови изпълнението на задачата за печат.



13.2. Софтуерен проблем

Проблем	Решение
Иконата на принтера не се показва в папка "Принтер и факс".	Инсталирайте отново драйвера за принтера. Уверете се, че USB интерфейсният кабел е свързан правилно.
Принтерът е в режим на готовност, но не изпълнява никакви задачи за печат.	Ако проблемът е наличен след рестарт се уверете, че мрежовият или USB кабел е свързан правилно.
	Проверете дали услугата за спулер на принтера е активирана.
пеуспешна инсталация на драивер.	Проверете електрозахранването и свързването на принтера.
	Променете IP адреса на порта на драйвера на принтера.
Драйверът не може да бъде използван, ако IP адресът на принтера е променен.	Ако горният метод не даде резултат, преинсталирайте драйвера за принтера.
	Препоръчително е използването на статичен IP адрес за мрежови принтер.
	В DHCP мрежа, е препоръчително обвързването на IP адреса с MAC адреса на принтера.

Тип на проблем	Описание на грешка	Причина	Решение
Проблем с печат	Лошо качество на печат	Вижте 13.4.2 Дефекти на изображения.	Вижте 13.4.2 Дефекти на изображения.
	Невъзможно копиране	Скенерът е повреден.	Свържете се с обслужване на клиенти на Pantum.
Проблеми с копиране	Аномално копиране на изображение	 Скенерът е замърсен или повреден Тонер касетата е замърсена или повредена 	Почистете скенера.Препоръчва се смяна на тонер касетата.
Проблеми с принтер	Принтерът не работи	 Захранващият кабел на устройството не е свързан правилно. Кабелът между компютъра и принтера не е свързан правилно. Грешка при определяне на порта за печат. Принтерът е офлайн и е направена справка в Ръководство за потребителя на принтера Принтерът не се е възстановил от вътрешна грешка, като заседнала хартия, свършила хартия и т.н. Драйверът на принтера не е инсталиран правилно. На LCD екрана се извеждат съобщения за грешка. 	 Осигурете правилно свързване на захранващия кабел. Изключете кабела на принтера и го включете отново Проверете настройките на принтера в Windows, за да проверите, дали задачите за печат се изпращат към правилния порт. Ако компютърът има няколко порта, се уверете, че принтерът е свързан с правилния порт. Уверете се, че принтерът е онлайн, без наличие на аномалии. Отстранете грешките, за да може принтерът да се върне в обичайното си състояние. Деинсталирайте и инсталирайте отново драйвера за принтера.
	Онлайн печатът не работи.	 Кабелът между компютъра и принтера не е свързан правилно. Драйверът на принтера не е инсталиран правилно. Вътрешна неизправност на принтера. 	 Изключете кабела на принтера и го включете отново Деинсталирайте и инсталирайте отново драйвера за принтера.
Проблеми при сканиране	Грешка при сканиране	 Кабелът за данни на устройството не е свързан правилно. Драйверът за сканиране е инсталиран неправилно. На LCD екрана се извеждат съобщения за грешка. 	 Осигурете правилно свързване на кабела за данни. Инсталирайте отново драйвера за сканиране.

13.3. Съобщение за грешка

	Неизправност при подаване на хартия	 Хартията не е поставена правилно в принтера. Носителят за печат е извън спецификациите. Поемащата ролка е замърсена. Прекалено много листа в тавата за хартия. 	 Моля, поставете носителя за печат правилно; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете поемащата ролка. Извадете излишните листа от тавата за хартия; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат.
Проблеми с манипулациите с хартия	Засядане на хартия	 Прекалено много листа в тавата за хартия. Носителят за печат е извън спецификациите. В канала за подаване има чужда материя. Поемащата ролка е замърсена. Неизправност на вътрешни компоненти 	 Извадете излишните листа от тавата за хартия; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Уверете се, че използвате хартия, която отговаря на спецификациите; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Почистете пътя за подаване на хартия. Почистете поемащата ролка.
	Подаване на няколко листа едновременно	 Прекалено количество статично електричество по носителя за печат. Носителят за печат е влажен или залепва. Неизправност на вътрешни компоненти 	 Разделете носителите за печат, за да отнемете част от статичното електричество. Препоръчва се използването на препоръчителните носители за печат. Разделете носителите за печат или използвайте носител, който е с по-добро качество и е сух.

Забележка:• Ако проблемът все още не може да бъде решен, след като сте изпълнили горните стъпки, се свържете се с обслужване на клиенти на Pantum.

13.4. Отстраняване на обичайни неизправности

Тип на проблем	Описание на грешка	Причина	Решение
Проблем с печат	Лошо качество на печат	Вижте 13.4.2 Дефекти на изображения.	Вижте 13.4.2 Дефекти на изображения.
	Невъзможно копиране	Скенерът е повреден.	Свържете се с обслужване на клиенти на Pantum.
Проблеми с копиране Аномално копиране на изображение	 Скенерът е замърсен или повреден Тонер касетата е замърсена или повредена 	Почистете скенера.Препоръчва се смяна на тонер касетата.	
Проблеми с принтер	Принтерът не работи	 Захранващият кабел на устройството не е свързан правилно. Кабелът между компютъра и принтера не е свързан правилно. Грешка при определяне на порта за печат. Принтерът е офлайн и е направена справка в Ръководство за потребителя на принтера Принтерът не се е възстановил от вътрешна грешка, като заседнала хартия, свършила хартия и т.н. Драйверът на принтера не е инсталиран правилно. На LCD екрана се извеждат съобщения за грешка. 	 Осигурете правилно свързване на захранващия кабел. Изключете кабела на принтера и го включете отново Проверете настройките на принтера в Windows, за да проверите, дали задачите за печат се изпращат към правилния порт. Ако компютърът има няколко порта, се уверете, че принтерът е свързан с правилния порт. Уверете се, че принтерът е онлайн, без наличие на аномалии. Отстранете грешките, за да може принтерът да се върне в обичайното си състояние. Деинсталирайте и инсталирайте отново драйвера за принтера.
	Онлайн печатът не работи.	 Кабелът между компютъра и принтера не е свързан правилно. Драйверът на принтера не е инсталиран правилно. Вътрешна неизправност на принтера. 	 Изключете кабела на принтера и го включете отново Деинсталирайте и инсталирайте отново драйвера за принтера.
Проблеми при сканиране	Грешка при сканиране	 Кабелът за данни на устройството не е свързан правилно. Драйверът за сканиране е инсталиран неправилно. 	 Осигурете правилно свързване на кабела за данни. Инсталирайте отново драйвера за сканиране.

13.4.1. Обичайна неизправност

		 На LCD екрана се извеждат съобщения за грешка. 	
Проблеми с манипулациите с хартия	Неизправност при подаване на хартия	 Хартията не е поставена правилно в принтера. Носителят за печат е извън спецификациите. Поемащата ролка е замърсена. Прекалено много листа в тавата за хартия. 	 Моля, поставете носителя за печат правилно; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете поемащата ролка. Извадете излишните листа от тавата за хартия; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат.
	Засядане на хартия	 Прекалено много листа в тавата за хартия. Носителят за печат е извън спецификациите. В канала за подаване има чужда материя. Поемащата ролка е замърсена. Неизправност на вътрешни компоненти 	 Извадете излишните листа от тавата за хартия; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Уверете се, че използвате хартия, която отговаря на спецификациите; печатайте с помощта на тавата за ръчно подаване, ако за задачата за печат се използва специален носител за печат. Почистете пътя за подаване на хартия.
	Подаване на няколко листа едновременно	 Прекалено количество статично електричество по носителя за печат. Носителят за печат е влажен или залепва. Неизправност на вътрешни компоненти 	 Разделете носителите за печат, за да отнемете част от статичното електричество. Препоръчва се използването на препоръчителните носители за печат. Разделете носителите за печат или използвайте носител, който е с по-добро качество и е сух.

Забележка:• Ако проблемът все още не може да бъде решен, след като сте изпълнили горните стъпки, се свържете се с обслужване на клиенти на Pantum.

Проблем	Причина	Решение
Р АЕСД аbcde 12345 Разпечатката е белезникава или светла	 Носителят за печат не отговаря на спецификациите, например, носителят е влажен или прекалено груб. Разделителната способност на програмата за печат е настроена прекалено ниско или е активиран режим за пестене на тонер. Тонер касетата е повредена. Количеството тонер намалява. 	 Използвайте подходящ носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Задайте настройките за разделителна способност и концентрация на програмата или деактивирайте режима за пестене на тонер. Препоръчва се смяна на тонер касетата.
Р АВСД аbcde 12345 Петна от тонер	 Замърсена тонер касета или изтичане на тонер. Тонер касетата е повредена. Използва се носител на печат, който не отговаря на спецификациите. Например, носителят е влажен или прекалено груб. Пътят на хартията е замърсен. Ако петната от тонер се появяват при сканиране и копиране, стъкленият панел може да е замърсен. Скенерът е замърсен или повреден. 	 Препоръчва се смяна на тонер касетата. Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете пътя за подаване на хартия. Почистете стъкления панел.
Бели петна.	 Използва се носител на печат, който не отговаря на спецификациите. Например, носителят е влажен или прекалено груб. Пътят на хартията е замърсен. Вътрешна повреда на тонер касетата. Отразителното стъкло на лазера в принтера е замърсено. 	 Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете пътя за подаване на хартия. Препоръчва се смяна на тонер касетата. Почистете LSU лещата.

13.4.2. Дефекти на изображение

Р Тонерът пада	 Използва се носител на печат, който не отговаря на спецификациите. Например, носителят е влажен или прекалено груб. Настроеният носител за печат и използваният носител за печат и е са еднакви. Вътрешността на принтера е замърсена. Тонер касетата е повредена. Компонентите в принтера са повредени. 	 Използвайте носител за печат, който отговаря на спецификациите и използвайте тавата за ръчно подаване за печат върху специален носител. Печатайте със съответния носител за печат. Почистете вътрешността на принтера. Препоръчва се смяна на тонер касетата.
Р АВСД аbcde 12345 Черни вертикални линии.	 Замърсена тонер касета. Повредени вътрешни компоненти на тонер касетата. Отразителното стъкло на лазера в принтера е замърсено. Пътя на хартията е замърсен. Ако при копиране или сканиране се появят черни вертикални ленти, скенерът или стъкленият панел може да са мръсни. Крушката за сканиране е замърсена Скенерът е повреден. 	 Почистете или сменете тонер касетата Почистете огледалото за лазера, разположено в задната част на принтера. Почистете пътя за подаване на хартия на принтера. Почистете скенера или стъкления панел. Използвайте функцията "Почистване и фиксиране", за да почистите фюзерния блок на принтера. За начин на използване, вижте "Отпечатване на страница за почистване и фиксиране".
Р ABCD abcde 12345 Черен фон (сив фон)	 Използва се носител на печат, който не отговаря на спецификациите. Например, носителят е влажен или прекалено груб. Замърсена тонер касета Повредени вътрешни компоненти на тонер касетата. Пътя на хартията е замърсен. Трансферното напрежение в принтера е неправилно. Експозиция при сканираме. В случай на поява на черен или сив фон при копиране и сканиране, стъкленият панел може да е замърсен. 	 Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете или сменете тонер касетата. Почистете пътя за подаване на хартия в принтера. Затворете капака за оригинал и извършете копиране и сканиране. Почистете стъкления панел.

Р АВСД аbcde 12345 Поява на циклични следи	 Замърсена тонер касета. Повредени вътрешни компоненти на тонер касетата. Фюзерният блок е повреден. 	 Почистете или сменете тонер касетата Свържете се с центъра за обслужване на клиенти за замяна на фюзерния блок.
Р	 Хартията не е поставена правилно в принтера. Каналът за подаване на хартия на принтера е замърсен. 	 Уверете се, че хартията за печат е поставена правилно. Почистете пътя за подаване на хартия в принтера.
Р ABCD abcde 12345 Набръчкана хартия	 Хартията не е поставена правилно в принтера. Носителят за печат не отговаря на спецификациите. Каналът за подаване на хартия на принтера е замърсен. Фюзерният блок е повреден. 	 Уверете се, че хартията за печат е поставена правилно. Използвайте носител за печат, който е в рамките на спецификацията. Почистете пътя за подаване на хартия в принтера. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти за замяна на фюзерния блок.
Р АВСД Ссе 345 Гърбът на разпечатката е мръсен	 Замърсена тонер касета Трансферната ролка в принтера е замърсена. Трансферното напрежение в принтера е неправилно. 	 Почистете или сменете тонер касетата Почистете вътрешната трансферна част на принтера.

Цяла тъмна страница	 Тонер касетата не е поставена правилно. Вътрешна повреда на тонер касетата. Необичайно вътрешно зареждане или липса на зареждане на тонер касетата. Ако черните страници се появяват след копиране и сканиране, може проблемът да е свързан с експозицията и капакът на оригинала да не е затворен добре. Скенерът е повреден. 	 Монтирайте правилно тонер касетата. Препоръчва се смяна на тонер касетата. Затворете капака за оригинал и извършете копиране и сканиране.
Р АВСР В Сонерът не се фиксира към хартията.	 Използва се носител на печат, който не отговаря на спецификациите. Например, носителят е влажен или прекалено груб. Вътрешността на принтера е замърсена. Тонер касетата е повредена. Компонентите в принтера са повредени. 	 Използвайте носител за печат, който отговаря на спецификациите и използвайте тавата за ръчно подаване за печат върху специален носител. Почистете вътрешността на принтера. Препоръчва се смяна на тонер касетата.
Р ABCD abcde 12345 Хоризонтални ленти	 Тонер касетата е поставена правилно. Тонер касетата може да е повредена Компонентите в принтера са повредени. 	 Монтирайте правилно тонер касетата. Препоръчва се смяна на тонер касетата.

Забележка:• Описаните по-горе проблеми може да бъдат облекчени чрез почистване или смяна на тонер касетата. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти, ако проблемът не може да бъде отстранен.

14. Структура на менюто

С помощта на структурата на менюто на контролния панел на този принтер, ще можете да научите и задавате различни функции. Стъпките за разпечатване са както следва:

- 1. Щракнете "Меню", за да влезете в интерфейс с меню с настройки.
- 2. Натиснете клавиши "▲" или "▼" и изберете "Information Report (Информационен доклад)".
- 3. Натиснете "ОК" и след това клавиши "▲" или "▼" и изберете "Print Menu Structure (Отпечатване на структура на менюто)".
- 4. Натиснете "ОК", за да отпечатате.

15. Спецификации на продукта

Забележка: • Стойностите на спецификациите може леко да се различават между принтери от различни модели и с различни функции, а спецификациите на продукта са различни за различните държави и региони.

• Тези стойности се основават на първоначални данни. За

повече информация относно най-актуалните спецификации, посетете:

http://www.pantum.com.

15.1. Обзор на специфиакциите

Тегло на продукта (включително с тонер касетата, предоставена с принтера, без опаковка) 12,5 Kg Тегло на продукта (включително с тонер касета, предоставена с принтера и с опаковка) 14,7 Kg Среда за печат Оптимален температурен диапазон за печат:10-32°С Диапазон на влажност при печат: 20% О.В.~80%О.В. Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: S54 dB(A) Ереме за влизане в мрежови режим на готовност Режим на готовност: <30 dB(A) Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 1 минути Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 4 часа Консумация на енергия Режим на готовност: <60W Изключен: <0,5W Режим на влекови режим на потовност: Wi-Fi <5W; Без Wi-Fi < 2W Консумация на енергия Режим на потовност: Wi-Fi <5W; Без Wi-Fi < 2W
Тегло на продукта (включително с тонер касета, предоставена с принтера и с опаковка) 14,7 Kg Среда за печат Оптимален температурен диапазон за печат:10-32 °C Диапазон на влажност при печат: 20% О.В.~80%О.В. Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Напрежение на захранване Модел 110 V: AC220~240V, 50Hz/60Hz,14A Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Копиране: ≤57 dB(A) Режим на готовност: ≤30 dB(A) Режим на готовност 1 минути Време за влизане в мрежови режим на готовност 1 минути Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 4 часа Консумация на енергия Режим на готовност: <60W
с тонер касета, предоставена с принтера и с опаковка) 14,7 Kg Среда за печат Оптимален температурен диапазон за печат:10-32°С Диапазон на влажност при печат: 20% О.В.~80%О.В. Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност: ≤30 dB(A) Режим на заглушаване: ≤46 dB (A) Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 1 минути Режим на готовност: <60W
принтера и с опаковка) Оптимален температурен диапазон за печат:10-32°С Диапазон на влажност при печат: 20% О.В.~80%О.В. Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Модел 220 V: AC220~240V, 50Hz/60Hz,7A Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤57 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност Режим на готовност: <30 dB(A)
Среда за печат Оптимален температурен диапазон за печат:10-32°С Диапазон на влажност при печат: 20% О.В.~80%О.В. Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Модел 220 V: AC220~240V, 50Hz/60Hz,7A Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност Режим на готовност: ≤30 dB(A) Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 1 минути Режим на готовност: < 60W
Напрежение на захранване Модел 110 V: AC100~127V, 50Hz/60Hz,14A Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Шум (ниво на акустично налягане) Копиране: ≤57 dB(A) Режим на готовност: ≤30 dB(A) Режим на заглушаване: ≤46 dB (A) Време за влизане в мрежови режим на готовност: ≤30 dB(A) 1 минути Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 4 часа Консумация на енергия Режим на готовност: <60W
Шум (ниво на акустично налягане) Печат/сканиране: ≤54 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност Режим на готовност: ≤30 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност 1 минути Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 1 минути Режим на готовност: < 60W
Шум (ниво на акустично налягане) Копиране: S57 dB(A) Режим на готовност: <30 dB(A)
налягане) Режим на тотовност: ≤30 dB(A) Време за влизане в мрежови режим на готовност Режим на заглушаване: ≤46 dB (A) Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 1 минути Режим на готовност: < 60W
Режим на заплушаване. 540 db (A) Време за влизане в мрежови режим на готовност 1 минути Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 4 часа Режим на готовност: < 60W
Време за автоматично изключване, зададено по подразбиране 4 часа Консумация на енергия Режим на готовност: <60W
Консумация на енергия Режим на готовност: <60W Изключен: <0,5W
Консумация на енергия Изключен: <0,5W
Консумация на енергия Режим на мрежова готовност: Wi-Fi < 5W; Без Wi-Fi < 2W
TEC: отговаря на изискванията на EnergyStar и на китайският стандарт за енергийна ефективност Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows
Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows
8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2008/
Windows Server 2012/ Windows Server 2016(32/64 bit)
macOS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15
Операционна система Linux (Ubuntu 14.04/16.04/18.04(32/64 Bit);Debian
10.0;Redhat 8.0.0;Astra Linux Special Edition V1.6;Centos
7(32/64 Bit))
iOS 7.0-13.0
Android 5.1-10.0
USB 2.0 (високоскоростен)
Комуникационен интерфейс Кабелна мрежа: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
VVI-FI (2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n/ac (поддържа WPS)
Честотна лента Wi-Fi 2.4 GHz · 2 412 MHz - 2 472 MHz

	Wi-Fi 5 GHz : 5 150 MHz - 5 350 MHz; 5 470 MHz - 5 725 MHz;
	Wi-Fi 5,8 GHz : 5745 MHz - 5825 MHz
	WLAN 2,4 GHz : 19,00 dBm EIRP
(ЕО декларация за съответствие)	WLAN 5 GHz : 17,00 dBm EIRP
	WLAN 5,8 GHz : 13,50 dBm EIRP

15.2. Спецификации за печат

Скорост на печат	40 стр./мин. (А4)/42 стр./мин. (Letter)
Време за отпечатване на първа страница	≤8,5 сек.
Език на печат	PDL

15.3. Спецификации за копиране

Скорост на копиране	40 копия/мин. (А4)/42 копия/мин. (Letter)
Време за отпечатване на първо копие	Стъклен панел <10 секунди ADF <12 секунди
Максимален брой страници за последователен печат	99 страници
Съотношение на мащабиране	25%~400%
Други функция на копиране	Копиране на лична карта, копиране на касова бележка, N-брой копия, клониране на копиране, копиране на плакат,
	подредено копиране

15.4. Спецификации на копиране

Тип на скенер	Плосък+ADF
Максимален размер за	Плосък: 216×297 mm
сканиране	ADF: 216×356 mm
Chromoscan	Да
Функция за резултат от	Сканиране към имейл, компютър , FTP, SMB, USB флаш
сканиране	диск

Декларация за съответствие на доставчика 47 CFR § 2.1077 Информация за съответствие

Уникален идентификатор

Търговско наименование: PANTUM Модел №: BM51****(наставка *: A-Z, 0-9, с тире или празно) **Отговорна страна – Информация за** контакт в САЩ Име на компания: PANTUM (USA) CO.,LTD Офис адрес:13875 Ramona Ave.,Chino, CA 91710 Тел.: 626-965-6662

Декларация за съответствие с FCC

Това устройство съответства на част 15 от разпоредбите на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Не се разрешава това устройство да предизвиква вредни влияния, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено влияние, включително интерференции, които могат да предизвикат нежелано функциониране.

Само за САЩ.

